山 版 造 徳 工 管 利 図(その1) HILLSIDE FOUNDATION WORKS DETAIL (NO.1) 野面線石積土留工 Qurry Stnes Sheathing ポルト bolt 0.30, 0.30 back log 野面石 qurry stone 成木 胴込コンクリート log concrete 裏込礫 2.00 gravel back filling 0.50 <u>∰</u> nail <u>杭</u>木 stake <u>维石跟水路工</u> Dry Pitched Channel 土のう積土留工 Sand Back Sheathing 土のう sand back 石 rubble stone -050-







