No. 4

国際協力事業団

キリバス共和国

公共事業・エネルギー省

キリバス共和国太陽光発電
地方電化計画調査
ファイナルレポート
付属資料—Ⅳ

平成6年3月

株式会社 四電技術コンサルタント

鉱調資
JR
94-086

国際協力事業団 キリバス共和国太陽光発電地方電化計画調査ファイナルレポート 付属資料—Ⅳ 平成6年3月 四電技術コンサ

JICA
203
64.3
MPN
LIBRARY
94-086

JICA LIBRARY
1119190[5]
27482

国際協力事業団

キリバス共和国

公共事業・エネルギー省

キリバス共和国太陽光発電
地方電化計画調査
ファイナルレポート
付属資料—Ⅳ

平成6年3月

株式会社 四電技術コンサルタント

国際協力事業団
27482

キリバス共和国太陽光発電地方電化計画

ファイナルレポート

付属資料－Ⅳ：

２システム、６カ月間の
システム使用状況記録
バッテリーの充・放電電流および端子電圧


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
7/24
0時
12時
7/25
0時
12時
7/26
0時
12時
7/27
0時
12時
7/28
0時
12時
7/29
0時
12時
7/30
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
7/31
0時
12時
8/1
0時
12時
8/2
0時
12時
8/3
0時
12時
8/4
0時
12時
8/5
0時
12時
8/6
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
8/7
0時
12時
8/8
0時
12時
8/9
0時
12時
8/10
0時
12時
8/11
0時
12時
8/12
0時
12時
8/13
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
8/14
0時
12時
8/15
0時
12時
8/16
0時
12時
8/17
0時
12時
8/18
0時
12時
8/19
0時
12時
8/20
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
8/21
0時
12時
8/22
0時
12時
8/23
0時
12時
8/24
0時
12時
8/25
0時
12時
8/26
0時
12時
8/27
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
8/28
0時
12時
8/29
0時
12時
8/30
0時
12時
8/31
0時
12時
9/1
0時
12時
9/2
0時
12時
9/3
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
9/4
0時
12時
9/5
0時
12時
9/6
0時
12時
9/7
0時
12時
9/8
0時
12時
9/9
0時
12時
9/10
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
9/11
0時
12時
9/12
0時
12時
9/13
0時
12時
9/14
0時
12時
9/15
0時
12時
9/16
0時
12時
9/17
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
9/18
0時
12時
9/19
0時
12時
9/20
0時
12時
9/21
0時
12時
9/22
0時
12時
9/23
0時
12時
9/24
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
9/25
0時
12時
9/26
0時
12時
9/27
0時
12時
9/28
0時
12時
9/29
0時
12時
9/30
0時
12時
10/1
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
10/2
0時
12時
10/3
0時
12時
10/4
0時
12時
10/5
0時
12時
10/6
0時
12時
10/7
0時
12時
10/8
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
10/9
0時
12時
10/10
0時
12時
10/11
0時
12時
10/12
0時
12時
10/13
0時
12時
10/14
0時
12時
10/15
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
10/16
0時
12時
10/17
0時
12時
10/18
0時
12時
10/19
0時
12時
10/20
0時
12時
10/21
0時
12時
10/22
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
10/23
0時
12時
10/24
0時
12時
10/25
0時
12時
10/26
0時
12時
10/27
0時
12時
10/28
0時
12時
10/29
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
10/30
0時
12時
10/31
0時
12時
11/1
0時
12時
11/2
0時
12時
11/3
0時
12時
11/4
0時
12時
11/5
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
11/6
0時
12時
11/7
0時
12時
11/8
0時
12時
11/9
0時
12時
11/10
0時
12時
11/11
0時
12時
11/12
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
11/13
0時
12時
11/14
0時
12時
11/15
0時
12時
11/16
0時
12時
11/17
0時
12時
11/18
0時
12時
11/19
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
11/20
0時
12時
11/21
0時
12時
11/22
0時
12時
11/23
0時
12時
11/24
0時
12時
11/25
0時
12時
11/26
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
11/27
0時
12時
11/28
0時
12時
11/29
0時
12時
11/30
0時
12時
12/1
0時
12時
12/2
0時
12時
12/3
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
12/4
0時
12時
12/5
0時
12時
12/6
0時
12時
12/7
0時
12時
12/8
0時
12時
12/9
0時
12時
12/10
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
12/11
0時
12時
12/12
0時
12時
12/13
0時
12時
12/14
0時
12時
12/15
0時
12時
12/16
0時
12時
12/17
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
12/18
0時
12時
12/19
0時
12時
12/20
0時
12時
12/21
0時
12時
12/22
0時
12時
12/23
0時
12時
12/24
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
12/25
0時
12時
12/26
0時
12時
12/27
0時
12時
12/28
0時
12時
12/29
0時
12時
12/30
0時
12時
12/31
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
1/1
0時
12時
1/2
0時
12時
1/3
0時
12時
1/4
0時
12時
1/5
0時
12時
1/6
0時
12時
1/7
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
1/8
0時
12時
1/9
0時
12時
1/10
0時
12時
1/11
0時
12時
1/12
0時
12時
1/13
0時
12時
1/14
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
1/15
0時
12時
1/16
0時
12時
1/17
0時
12時
1/18
0時
12時
1/19
0時
12時
1/20
0時
12時
1/21
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
1/22
0時
12時
1/23
0時
12時
1/24
0時
12時
1/25
0時
12時
1/26
0時
12時
1/27
0時
12時
1/28
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
1/29
0時
12時
1/30
0時
12時
1/31
0時
12時
2/1
0時
12時
2/2
0時
12時
2/3
0時
12時
2/4
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
7/24
0時
12時
7/25
0時
12時
7/26
0時
12時
7/27
0時
12時
7/28
0時
12時
7/29
0時
12時
7/30
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
7/31
0時
12時
8/1
0時
12時
8/2
0時
12時
8/3
0時
12時
8/4
0時
12時
8/5
0時
12時
8/6
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
8/7
0時
12時
8/8
0時
12時
8/9
0時
12時
8/10
0時
12時
8/11
0時
12時
8/12
0時
12時
8/13
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
8/14
0時
12時
8/15
0時
12時
8/16
0時
12時
8/17
0時
12時
8/18
0時
12時
8/19
0時
12時
8/20
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
8/21
0時
12時
8/22
0時
12時
8/23
0時
12時
8/24
0時
12時
8/25
0時
12時
8/26
0時
12時
8/27
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
8/28
0時
12時
8/29
0時
12時
8/30
0時
12時
8/31
0時
12時
9/1
0時
12時
9/2
0時
12時
9/3
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
9/4
0時
12時
9/5
0時
12時
9/6
0時
12時
9/7
0時
12時
9/8
0時
12時
9/9
0時
12時
9/10
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
9/11
0時
12時
9/12
0時
12時
9/13
0時
12時
9/14
0時
12時
9/15
0時
12時
9/16
0時
12時
9/17
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
9/18
0時
12時
9/19
0時
12時
9/20
0時
12時
9/21
0時
12時
9/22
0時
12時
9/23
0時
12時
9/24
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
9/25
0時
12時
9/26
0時
12時
9/27
0時
12時
9/28
0時
12時
9/29
0時
12時
9/30
0時
12時
10/1
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
10/2
0時
12時
10/3
0時
12時
10/4
0時
12時
10/5
0時
12時
10/6
0時
12時
10/7
0時
12時
10/8
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
10/9
0時
12時
10/10
0時
12時
10/11
0時
12時
10/12
0時
12時
10/13
0時
12時
10/14
0時
12時
10/15
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
10/16
0時
12時
10/17
0時
12時
10/18
0時
12時
10/19
0時
12時
10/20
0時
12時
10/21
0時
12時
10/22
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
10/23
0時
12時
10/24
0時
12時
10/25
0時
12時
10/26
0時
12時
10/27
0時
12時
10/28
0時
12時
10/29
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
10/30
0時
12時
10/31
0時
12時
11/1
0時
12時
11/2
0時
12時
11/3
0時
12時
11/4
0時
12時
11/5
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
11/6
0時
12時
11/7
0時
12時
11/8
0時
12時
11/9
0時
12時
11/10
0時
12時
11/11
0時
12時
11/12
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
11/13
0時
12時
11/14
0時
12時
11/15
0時
12時
11/16
0時
12時
11/17
0時
12時
11/18
0時
12時
11/19
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
11/20
0時
12時
11/21
0時
12時
11/22
0時
12時
11/23
0時
12時
11/24
0時
12時
11/25
0時
12時
11/26
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
11/27
0時
12時
11/28
0時
12時
11/29
0時
12時
11/30
0時
12時
12/1
0時
12時
12/2
0時
12時
12/3
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
12/4
0時
12時
12/5
0時
12時
12/6
0時
12時
12/7
0時
12時
12/8
0時
12時
12/9
0時
12時
12/10
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
12/11
0時
12時
12/12
0時
12時
12/13
0時
12時
12/14
0時
12時
12/15
0時
12時
12/16
0時
12時
12/17
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
12/18
0時
12時
12/19
0時
12時
12/20
0時
12時
12/21
0時
12時
12/22
0時
12時
12/23
0時
12時
12/24
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
12/25
0時
12時
12/26
0時
12時
12/27
0時
12時
12/28
0時
12時
12/29
0時
12時
12/30
0時
12時
12/31
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
1/1
0時
12時
1/2
0時
12時
1/3
0時
12時
1/4
0時
12時
1/5
0時
12時
1/6
0時
12時
1/7
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
1/8
0時
12時
1/9
0時
12時
1/10
0時
12時
1/11
0時
12時
1/12
0時
12時
1/13
0時
12時
1/14
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
1/15
0時
12時
1/16
0時
12時
1/17
0時
12時
1/18
0時
12時
1/19
0時
12時
1/20
0時
12時
1/21
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
1/22
0時
12時
1/23
0時
12時
1/24
0時
12時
1/25
0時
12時
1/26
0時
12時
1/27
0時
12時
1/28
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
1/29
0時
12時
1/30
0時
12時
1/31
0時
12時
2/1
0時
12時
2/2
0時
12時
2/3
0時
12時
2/4
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
7/24
0時
12時
7/25
0時
12時
7/26
0時
12時
7/27
0時
12時
7/28
0時
12時
7/29
0時
12時
7/30
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
7/31
0時
12時
8/1
0時
12時
8/2
0時
12時
8/3
0時
12時
8/4
0時
12時
8/5
0時
12時
8/6
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
8/7
0時
12時
8/8
0時
12時
8/9
0時
12時
8/10
0時
12時
8/11
0時
12時
8/12
0時
12時
8/13
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
8/14
0時
12時
8/15
0時
12時
8/16
0時
12時
8/17
0時
12時
8/18
0時
12時
8/19
0時
12時
8/20
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
8/21
0時
12時
8/22
0時
12時
8/23
0時
12時
8/24
0時
12時
8/25
0時
12時
8/26
0時
12時
8/27
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
8/28
0時
12時
8/29
0時
12時
8/30
0時
12時
8/31
0時
12時
9/1
0時
12時
9/2
0時
12時
9/3
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
9/4
0時
12時
9/5
0時
12時
9/6
0時
12時
9/7
0時
12時
9/8
0時
12時
9/9
0時
12時
9/10
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
9/11
0時
12時
9/12
0時
12時
9/13
0時
12時
9/14
0時
12時
9/15
0時
12時
9/16
0時
12時
9/17
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
9/18
0時
12時
9/19
0時
12時
9/20
0時
12時
9/21
0時
12時
9/22
0時
12時
9/23
0時
12時
9/24
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
9/25
0時
12時
9/26
0時
12時
9/27
0時
12時
9/28
0時
12時
9/29
0時
12時
9/30
0時
12時
10/1
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
10/2
0時
12時
10/3
0時
12時
10/4
0時
12時
10/5
0時
12時
10/6
0時
12時
10/7
0時
12時
10/8
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
10/9
0時
12時
10/10
0時
12時
10/11
0時
12時
10/12
0時
12時
10/13
0時
12時
10/14
0時
12時
10/15
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
10/16
0時
12時
10/17
0時
12時
10/18
0時
12時
10/19
0時
12時
10/20
0時
12時
10/21
0時
12時
10/22
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
10/23
0時
12時
10/24
0時
12時
10/25
0時
12時
10/26
0時
12時
10/27
0時
12時
10/28
0時
12時
10/29
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
10/30
0時
12時
10/31
0時
12時
11/1
0時
12時
11/2
0時
12時
11/3
0時
12時
11/4
0時
12時
11/5
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
11/6
0時
12時
11/7
0時
12時
11/8
0時
12時
11/9
0時
12時
11/10
0時
12時
11/11
0時
12時
11/12
0時

蓄電池端子電圧


(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
11/13
0時
12時
11/14
0時
12時
11/15
0時
12時
11/16
0時
12時
11/17
0時
12時
11/18
0時
12時
11/19
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
11/20
0時
12時
11/21
0時
12時
11/22
0時
12時
11/23
0時
12時
11/24
0時
12時
11/25
0時
12時
11/26
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
11/27
0時
12時
11/28
0時
12時
11/29
0時
12時
11/30
0時
12時
12/1
0時
12時
12/2
0時
12時
12/3
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
12/4
0時
12時
12/5
0時
12時
12/6
0時
12時
12/7
0時
12時
12/8
0時
12時
12/9
0時
12時
12/10
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
12/11
0時
12時
12/12
0時
12時
12/13
0時
12時
12/14
0時
12時
12/15
0時
12時
12/16
0時
12時
12/17
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
12/18
0時
12時
12/19
0時
12時
12/20
0時
12時
12/21
0時
12時
12/22
0時
12時
12/23
0時
12時
12/24
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
12/25
0時
12時
12/26
0時
12時
12/27
0時
12時
12/28
0時
12時
12/29
0時
12時
12/30
0時
12時
12/31
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
1/1
0時
12時
1/2
0時
12時
1/3
0時
12時
1/4
0時
12時
1/5
0時
12時
1/6
0時
12時
1/7
0時


(V)
16
15
14
13
12
11
10
蓄電池端子電圧
0時
12時
1/8
0時
12時
1/9
0時
12時
1/10
0時
12時
1/11
0時
12時
1/12
0時
12時
1/13
0時
12時
1/14
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
1/15
0時
12時
1/16
0時
12時
1/17
0時
12時
1/18
0時
12時
1/19
0時
12時
1/20
0時
12時
1/21
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
1/22
0時
12時
1/23
0時
12時
1/24
0時
12時
1/25
0時
12時
1/26
0時
12時
1/27
0時
12時
1/28
0時


蓄電池端子電圧
(V)
16
15
14
13
12
11
10
0時
12時
1/29
0時
12時
1/30
0時
12時
1/31
0時
12時
2/1
0時
12時
2/2
0時
12時
2/3
0時
12時
2/4
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
7/24
0時
12時
7/25
0時
12時
7/26
0時
12時
7/27
0時
12時
7/28
0時
12時
7/29
0時
12時
7/30
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
7/31
0時
12時
8/1
0時
12時
8/2
0時
12時
8/3
0時
12時
8/4
0時
12時
8/5
0時
12時
8/6
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
8/7
0時
12時
8/8
0時
12時
8/9
0時
12時
8/10
0時
12時
8/11
0時
12時
8/12
0時
12時
8/13
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
8/14
0時
12時
8/15
0時
12時
8/16
0時
12時
8/17
0時
12時
8/18
0時
12時
8/19
0時
12時
8/20
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
8/21
0時
12時
8/22
0時
12時
8/23
0時
12時
8/24
0時
12時
8/25
0時
12時
8/26
0時
12時
8/27
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
8/28
0時
12時
8/29
0時
12時
8/30
0時
12時
8/31
0時
12時
9/1
0時
12時
9/2
0時
12時
9/3
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
9/4
0時
12時
9/5
0時
12時
9/6
0時
12時
9/7
0時
12時
9/8
0時
12時
9/9
0時
12時
9/10
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
9/11
0時
12時
9/12
0時
12時
9/13
0時
12時
9/14
0時
12時
9/15
0時
12時
9/16
0時
12時
9/17
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
9/18
0時
12時
9/19
0時
12時
9/20
0時
12時
9/21
0時
12時
9/22
0時
12時
9/23
0時
12時
9/24
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
9/25
0時
12時
9/26
0時
12時
9/27
0時
12時
9/28
0時
12時
9/29
0時
12時
9/30
0時
12時
10/1
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
10/2
0時
12時
10/3
0時
12時
10/4
0時
12時
10/5
0時
12時
10/6
0時
12時
10/7
0時
12時
10/8
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
10/9
0時
12時
10/10
0時
12時
10/11
0時
12時
10/12
0時
12時
10/13
0時
12時
10/14
0時
12時
10/15
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
10/16
0時
12時
10/17
0時
12時
10/18
0時
12時
10/19
0時
12時
10/20
0時
12時
10/21
0時
12時
10/22
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
10/23
0時
12時
10/24
0時
12時
10/25
0時
12時
10/26
0時
12時
10/27
0時
12時
10/28
0時
12時
10/29
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
10/30
0時
12時
10/31
0時
12時
11/1
0時
12時
11/2
0時
12時
11/3
0時
12時
11/4
0時
12時
11/5
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
11/6
0時
12時
11/7
0時
12時
11/8
0時
12時
11/9
0時
12時
11/10
0時
12時
11/11
0時
12時
11/12
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
11/13
0時
12時
11/14
0時
12時
11/15
0時
12時
11/16
0時
12時
11/17
0時
12時
11/18
0時
12時
11/19
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
11/20
0時
12時
11/21
0時
12時
11/22
0時
12時
11/23
0時
12時
11/24
0時
12時
11/25
0時
12時
11/26
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
11/27
0時
12時
11/28
0時
12時
11/29
0時
12時
11/30
0時
12時
12/1
0時
12時
12/2
0時
12時
12/3
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
12/4
0時
12時
12/5
0時
12時
12/6
0時
12時
12/7
0時
12時
12/8
0時
12時
12/9
0時
12時
12/10
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
12/11
0時
12時
12/12
0時
12時
12/13
0時
12時
12/14
0時
12時
12/15
0時
12時
12/16
0時
12時
12/17
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
12/18
0時
12時
12/19
0時
12時
12/20
0時
12時
12/21
0時
12時
12/22
0時
12時
12/23
0時
12時
12/24
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
12/25
0時
12時
12/26
0時
12時
12/27
0時
12時
12/28
0時
12時
12/29
0時
12時
12/30
0時
12時
12/31
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
1/1
0時
12時
1/2
0時
12時
1/3
0時
12時
1/4
0時
12時
1/5
0時
12時
1/6
0時
12時
1/7
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
1/8
0時
12時
1/9
0時
12時
1/10
0時
12時
1/11
0時
12時
1/12
0時
12時
1/13
0時
12時
1/14
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
1/15
0時
12時
1/16
0時
12時
1/17
0時
12時
1/18
0時
12時
1/19
0時
12時
1/20
0時
12時
1/21
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
1/22
0時
12時
1/23
0時
12時
1/24
0時
12時
1/25
0時
12時
1/26
0時
12時
1/27
0時
12時
1/28
0時


(A)
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
（充電）
（放電）
充放電電流
0時
12時
1/29
0時
12時
1/30
0時
12時
1/31
0時
12時
2/1
0時
12時
2/2
0時
12時
2/3
0時
12時
2/4
0時

JICA