

LINEA A-A'

LINEA B-B'

LINEA C-C'

LINEA

N46°E

N60°E

N60°E

N45°E

S46°O

S60°O

S60°O

S45°O

2800m

2800m

2800m

NIVEL +52m

NIVEL +52m

NIVEL +52m

2750m

2750m

2750m

2700m

2700m

2700m

C-3  
MJA-13B MJA-13A

C-2  
MJA-12B MJA-12A

C-1  
MJA-11B MJA-11A

NIVEL -33m (AB-1)

NIVEL -33m (AB-1)

NIVEL -33m (AB-1)

2650m

2650m

2650m

MJA-13B 50.40m  
-70°

MJA-12B 50.25m  
-70°

MJA-11B 50.30m  
-70°

2600m


2600m


2600m

MJA-13A 85.10m  
-85°

MJA-12A 95.20m  
-86°

MJA-11A 91.15m  
-85°





0 50m  
Escala 1:1,000

- REFERENCIAS**
- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Manzanita                   | Zona mineralizada         |
| Brecha volcanica andesitica | Veta Au ≥ 3 g/t           |
| Zona brechada               | Veta Au ≤ 3 g/t           |
| Zona argilizada             | a : Rumbo b : Inclinación |
- ABREVIATURAS**
- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Mnox : óxidos de manganeso | pot : potencia   |
| Oz : cuarzo                | carb : carbonato |
| Py : pirita                | ys : yeso        |

Fig. 3-3 坑道準地質断面図






Fig. 4-1




Fig. 4-1 坑道準脈品位図










Fig. 4-2




Fig. 4-2 坑道準鉦脈品位圖






Fig. 5 エスペランサ脈南東方露頭図



[ 参 考 文 献 ]

(地質調査・地化学探査)

Bassi, H. (1975): "Sector Bajo el Durazon" .Inspecciones minerales.Serv.Mine.Nac.  
NOA:Geologico Minero.

Fabricaciones Militares.(1977):Informe geologico del Bajo "El Durazon" .

Garcia, H.H.(1969):Consideraciones sobre algunas alineaciones de desarrollos  
hidrotermales tipo porfido cuprifero en el noroeste Argentino Rev.Direc.  
Nac.Geol.Min., ano 5, No.13, P.55-66.

Garcia, H.H.(1970):Geologia del yacimiento tipo porfido cuprifero "Bajo Las  
Pampitas" ,Departamento Belen,Provincia de Catamarca,Republica Argentina  
Rev.Asoc.Geol.Arg., v.25, P.319-328

Garcia, H.H.(1971):Geologia del porfido cuprifero Bajo de San Lucas, Dep.  
Andalgala, Prov.de Catamarca, Republica Argentina : Rev.Asoc.Geol.Arg., v.26,  
P.327-342.

Gonzales, B.F.(1950):Geologia y Petrografica de las Hojas 12d (Capillitas) y 13d  
(Andalga)-Bol NO.70 de la D.G.I.M.

Llambias E.J.(1970):Geologia de los yacimientos mineros de Agua de Dionisio:Rev.  
Asoc.Are.Mine., Petrol.Sedimentol., v.1, P2-32.

Llambias E.J.(1972):Estructura del grupo volcanico Farallon Negro, Catamarca,  
Republica Argentina:Rev.Asoc.Geol.Arg., v.27, P.161-169.

Maisonave, H.M.y Guillou, J.(1969):Los yacimientos de cobre porfidico en el area de  
reserva minero de Y.M.A.D.

- Malvicini, L. y Llambias, E. (1963): Mineralogía y origen de los minerales de manganeso y sus asociados en Farallon Negro, Alto de la Blenda y Los Viscos, RAGAT. XVIII No. 3-4.
- Miyashiro, A. (1974): Volcanic rock series in island arcs and active continental margins. An. J. Sci., vol. 274, P. 321-325.
- Miyashiro, A. and Kushiro, I. (1975): MgO:FeO:(Na<sub>2</sub>O+K<sub>2</sub>O) diagram and classification of volcanic rocks. "Petrogy, vol. 2, P. 33-35, 59-63, Iwanami Press.
- Peirano, A. (1938): La Antigua Zona Minera de Dionisio-Cuad. de Mine. y Geol. de la U.N.T., V.L No. 1.
- Peirano, A. (1944-1945): Un Centro Volcanico Moderno en el Distrito de Hualfin-Cuad. de Min. y Geol. de la U.N.T., V.IV No. 13.
- Quartion, B.J. (1962): Sobre la interpretación geológica del distrito volcánico de Farallon Negro (Prov. de Catamarca): An Primer. Jorn, Geol. Arg., v. 2, Buenos Aires, P. 267-278.
- Romani, R.R. (1963): Los porfidos cupriferos "Bajo Alumbreira y Agua Durazno " Y.M.A.D., inf. ined.
- Romani, R.R. (1968): Los porfidos cupriferos "Bajo Alumbreira y Agua Durazno " Y.M.A.D., inf. ined.
- Sillitoe, R.H. (1971): Examination of porphyry copper prospects in Northwest Argentina, United Nations, New York, unpub. rept., 16p.
- Sillitoe, R.H. (1973): Geología de los depósitos de cobre porfídico de Farallon Negro, noroeste de Argentina.

- Sister, R.G. (1963): Informe geologico-economico de Farallon Negro y Zona Adyacente, opera lilloana VIII.
- Sister, R.G. (1963): Informe geologico-economico sobre Farallon Negro y Zona Adyacente, opera lillonana XIV.
- Subcommission on systematics of igneous rocks, International Union Geo-Science (1973): Classification of granitic rocks, Geotimes, Oct. 1973. P. 26-30.
- Tosselli, A. (1976): "Geologia y Alteracion Hidrotermal en el Durazno. Farallon Negro. Catamarca " .U.N. de Tucuman.
- Roedder, E. (1984): Fluid Inclusions. Reviews in Mineralogy vol. 12, Min. Soc. of America, Washington D.C.
- Japan International Cooperation Agency and Metal Mining Agency of Japan (1987): Informe Sobre Exploracion de Minerales del Area de Alto de la Blenda Republica Argentina Fase I
- Japan International Cooperation Agency and Metal Mining Agency of Japan (1988): Informe Sobre Exploracion de Minerales del Area de Alto de la Blenda Republica Argentina Fase II
- Japan International Cooperation Agency and Metal Mining Agency of Japan (1989): Informe Sobre Exploracion de Minerales del Area de Alto de la Blenda Republica Argentina Fase III
- Japan International Cooperation Agency and Metal Mining Agency of Japan (1990): Informe Sobre Exploracion de Minerales del Area de Alto de la Blenda Republica Argentina Fase IV



[物理探査 (CSAMT法)]

Goldstein, M.A., and D.W. Strangway (1975): Audio-frequency magnetotellurics with a ground electric dipole source, *Geophysics*, v. 40, n. 4, p. 669-683.

Gonzalez, R.A. (1968): Estudio geofísico en Farallon Negro (Y.M.A.D.), zona Alto La Blenda, veta Esperanza, provincia de Catamarca.

Ruque C., y R. Curcio (1974): Servicio nacional minero geológico Noa I geológico minero (Y.M.A.D.), Sector Bajo De La Alumbreira, Estudio geofísico Por Polarización Inducida.

Ruque C., y R. Curcio (1974): Servicio nacional minero geológico Noa I geológico, Exploración minera de la región noroeste II fase, (Y.M.A.D.), Sector Agua Tapada, Estudio geofísico Por Polarización Inducida.

Triumf Carl-Axel (1986): Alto La Blenda-Veta Esperanza, Test-measurements with horizontal loop-EM and magnetometry over the outcropping vein Veta Esperanza, SGAB report.

Yamashita, M. (1984): CSAMT Controlled source audio magnetotellurics, Phoenix Geophysics Ltd.

# 卷 末 資 料



Ap. 1 鉍石化学分析結果一覽表

(1)

No.	Numero de Muestra	Ancho de Muestra (m)	Au (g/l)	Ag (g/l)	Pb (ppm)	Zn (%)	Mn (%)	Mo (ppm)
1	SM-1	0.90	0.5	43	72	0.04	5.20	6
2	2	1.80	5.8	108	351	0.08	1.91	< 5
3	3	0.60	2.3	47	35	0.01	2.24	9
4	4	1.00	7.6	235	5100	0.72	4.68	11
5	5	2.00	2.6	40	850	0.04	1.09	11
6	6	0.60	0.8	58	2190	0.54	2.45	13
7	7	0.30	1.1	8	680	0.19	2.18	< 5
8	8	1.10	0.5	14	371	0.16	2.32	< 5
9	9	1.00	0.5	6	37	0.18	1.08	< 5
10	10	0.45	0.9	29	179	0.19	0.64	11
11	11	0.35	0.5	10	730	0.35	1.99	< 5
12	12	0.30	1.4	45	354	0.42	4.58	15
13	13	1.00	6.6	22	1220	0.33	1.88	14
14	14	0.90	22.2	280	177	0.04	0.13	11
15	15	0.30	0.5	7	35	0.05	0.65	10
16	16	0.30	0.3	3	32	0.01	0.16	9
17	17	0.35	1.0	29	2420	0.22	1.33	11
18	18	0.70	1.2	26	1010	0.11	0.56	13
19	19	0.90	12.0	63	486	0.05	2.29	10
20	20	0.30	1.4	13	1590	0.31	2.32	16
21	21	1.60	13.9	210	336	0.07	2.08	16
22	22	1.50	8.0	106	231	0.04	1.39	9
23	23	0.30	1.1	8	890	0.27	1.04	12
24	24	1.00	0.7	17	2210	0.40	2.98	14
25	25	0.40	1.0	17	3010	3.15	6.88	9
26	26	0.40	0.4	12	1210	0.49	7.94	< 5
27	27	0.45	1.1	40	203	0.06	4.63	< 5
28	28	0.65	7.0	52	64	0.02	4.68	< 5
29	29	0.80	4.3	73	173	0.03	4.75	< 5
30	30	0.80	6.8	130	313	0.04	5.05	< 5
31	31	0.30	0.3	4	93	0.03	1.18	8

No.	Numero de Muestra	Ancho de Muestra (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Pb (ppm)	Zn (%)	Mn (%)	Mo (ppm)
32	SM-32	0.30	0.2	7	48	0.02	1.24	< 5
33	33	0.50	3.8	20	1830	0.39	2.25	< 5
34	35	0.70	4.1	67	152	0.06	3.45	< 5
35	36	1.20	2.2	89	1390	0.40	3.15	< 5
36	37	0.50	2.1	39	365	0.05	5.33	10
37	38	1.00	18.1	610	9400	1.12	12.2	16
38	39	0.90	0.7	25	360	0.36	4.39	10
39	40	0.30	1.0	21	2710	0.77	8.17	42
40	41	0.40	0.2	9	237	0.09	5.31	20
41	42	0.40	1.2	93	4220	0.44	5.79	10
42	43	6.00	1.5	49	7700	2.41	6.01	8
43	44	0.75	2.3	59	1350	0.35	4.72	< 5
44	45	0.75	2.4	51	241	0.05	4.38	< 5
45	46	0.50	0.5	8	282	0.13	9.37	9
46	47	0.80	1.5	28	6200	0.66	5.11	< 5
47	48	0.50	14.4	225	165	0.03	11.1	7
48	49	1.70	16.4	191	173	0.03	8.91	7
49	51	1.00	2.3	73	158	0.03	4.82	8
50	52	5.20	0.7	28	156	0.09	3.08	7
51	53	1.60	10.8	246	125	0.01	2.95	10
52	54	1.20	0.9	49	261	0.02	5.75	8
53	55	10.20	2.9	27	1080	0.21	7.90	< 5
54	56	5.00	2.3	69	5800	0.83	8.12	8
55	57	7.20	1.6	163	910	0.12	8.26	< 5
56	58	4.00	0.05	10	1900	0.30	7.26	8
57	59	1.80	0.2	20	2330	0.26	7.86	10
58	60	0.90	9.1	159	423	0.12	8.63	20
59	61	5.80	0.4	6	670	0.16	3.41	10
60	62	2.70	12.3	155	810	0.28	6.90	11
61	63	0.40	7.3	135	281	0.07	9.63	25
62	64	5.50	2.7	47	3810	0.85	8.71	11
63	65	6.00	1.4	29	4040	0.70	5.81	15

No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/l)	Ag (g/l)	Pb (ppm)	Zn (ppm)	Mn (%)	Mo (ppm)
1	86-1-1	50.50~51.30	0.80	1.1	22	92	128	8.85	< 5
2	2	51.30~51.85	0.55	5.3	76	74	124	7.96	8
3	3	51.85~53.15	1.30	4.8	86	108	273	1.35	16
4	4	53.15~53.77	0.62	3.0	47	450	1200	1.79	17
5	5	53.77~54.25	0.48	2.0	43	175	368	4.86	12
6	6	54.25~54.50	0.25	14.4	144	180	293	2.19	26
7	86-3-1	157.26~158.41	1.15	6.0	710	760	1410	11.2	< 5
8	2	158.41~159.96	1.55	7.3	329	306	610	5.85	< 5
9	3	159.96~161.21	1.25	7.4	55	19	55	2.04	7
10	4	161.21~161.91	0.70	3.6	1070	900	2100	13.6	< 5
11	5	161.91~162.81	0.90	6.8	138	90	274	6.12	16
12	6	162.81~165.21	2.40	5.8	59	51	130	7.43	5
13	7	165.21~166.26	1.05	0.5	13	86	334	3.21	7
14	8	166.26~167.26	1.00	0.6	21	186	347	9.95	10
15	9	167.26~168.46	1.20	1.3	4	288	453	1.29	13
16	86-3'-1	122.00~122.30	0.30	0.1	6	394	1290	1.37	< 5
17	2	122.30~122.80	0.50	0.1	8	710	1160	0.92	< 5
18	3	122.80~123.40	0.60	1.2	223	375	740	12.2	< 5
19	4	123.40~125.45	2.05	4.6	115	87	181	8.22	< 5
20	5	125.45~126.35	0.90	2.3	244	421	760	11.5	< 5
21	6	126.35~127.35	1.00	0.7	87	109	245	6.42	8
22	7	127.35~128.43	1.08	2.7	42	22	71	5.64	7
23	8	128.43~128.95	0.52	0.7	28	427	1220	3.76	11
24	9	128.95~129.83	0.88	1.9	47	54	202	6.24	7
25	10	129.83~130.53	0.70	0.7	158	510	1190	17.3	< 5
26	11	130.53~131.20	0.67	10.1	117	189	430	5.47	< 5
27	11'	131.20~131.85	0.65	0.4	29	600	1750	2.88	6
28	12	131.85~133.95	2.10	1.0	12	820	1910	3.09	7
29	13	133.95~135.15	1.20	6.2	91	690	1210	7.79	7
30	14	135.15~139.87	4.72	1.0	8	630	1420	3.77	28
31	86-7-1	24.50~25.60	1.10	1.3	106	76	158	6.05	13
32	2	25.60~26.85	1.25	6.0	212	104	374	8.17	7

No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/l)	Ag (g/l)	Pb (ppm)	Zn (ppm)	Mn (%)	Mo (ppm)
33	86-7-3	26.85~27.30	0.45	15.4	240	750	1170	2.20	9
34	4	27.30~28.33	1.03	1.3	47	540	1710	9.35	5
35	5	28.33~31.30	2.97	0.8	15	1100	1640	2.92	7
36	6	31.30~32.45	1.15	0.3	7	232	395	1.46	< 5
37	7	32.45~32.85	0.40	1.1	12	1330	1810	2.97	16
38	8	32.85~34.40	1.55	3.3	80	760	3420	6.19	5
39	9	34.40~36.30	1.90	7.0	224	272	630	7.04	< 5
40	86-7'-1	51.50~52.50	1.00	0.5	54	106	331	6.44	15
41	2	52.50~52.85	0.35	1.4	72	680	2750	5.26	21
42	3	52.85~54.10	1.25	6.2	195	1110	5100	9.62	8
43	4	54.10~56.20	2.10	6.6	408	9300	2910	6.24	14
44	5	70.20~70.45	0.25	0.1	1	163	198	1.31	5
45	6	71.80~72.00	0.20	1.5	32	112	129	4.64	5
46	7	73.23~73.55	0.32	0.9	14	411	790	3.20	6
47	86-7'-1	35.00~35.15	0.15	0.7	49	48	65	13.8	10
48	2	32.70~42.90	5.20	0.3	10	442	239	0.86	< 5
49	2'	42.90~43.80	0.90	0.4	1	1130	5300	5.54	10
50	3	43.80~44.60	0.80	8.9	23	650	2940	9.98	9
51	3'	44.60~44.80	0.20	0.3	< 1	464	3310	3.01	6
52	4	44.80~45.80	1.00	5.8	14	650	5100	5.96	8

No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
1	MJA-1-1	13.60~14.60	1.00	3.2	35.2	10.7
2	2	16.55~18.40	1.85	7.8	237.4	5.0
3	3	81.55~82.75	1.20	1.1	9.3	7.0
4	4	82.75~84.10	1.35	1.7	20.5	6.2
5	5	84.10~87.40	3.30	0.78	6.6	6.4
6	6	87.40~88.65	1.25	1.0	23.9	5.0
7	7	88.65~89.40	0.75	1.1	13.1	4.5
8	8	89.40~91.45	2.05	0.38	7.2	3.7
9	9	91.45~93.50	2.05	1.7	12.6	5.0
10	10	93.50~95.10	1.60	0.82	7.6	5.9
11	11	95.10~96.25	1.15	2.1	17.9	6.8
12	12	96.25~97.60	1.35	0.54	4.1	5.0
13	13	100.30~101.90	1.60	0.70	5.2	5.0
14	14	106.50~109.55	3.05	4.9	29.6	5.0
15	15	109.55~111.80	2.25	3.4	12.9	7.1
16	16	117.80~119.10	1.30	2.0	45.1	6.4
17	17	120.95~123.15	2.20	5.5	171.7	8.2
18	18	123.15~125.00	1.85	1.5	54.3	8.0
19	19	125.00~126.10	1.10	4.6	184.0	4.6
20	20	132.35~132.80	0.45	2.0	88.7	4.8
21	21	159.80~161.50	1.70	10.5	128.3	6.2
22	22	171.20~173.15	1.95	8.8	83.2	2.7
23	MJA-2-1	34.25~34.65	0.40	0.27	8.8	4.4
24	2	91.00~92.70	1.70	1.3	59.7	7.8
25	3	103.05~104.70	1.65	1.0	11.5	7.0
26	4	107.10~108.35	1.25	0.50	7.0	4.9
27	5	108.35~110.70	2.35	0.80	24.3	7.5
28	6	110.70~113.10	2.40	0.35	10.7	8.0
29	7	116.60~118.15	1.55	0.42	9.6	3.6
30	8	118.15~118.95	0.80	0.17	6.4	8.6
31	9	118.95~120.05	1.10	3.3	38.7	5.2
32	10	121.40~123.20	1.80	0.76	9.1	7.9



No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/l)	Ag (g/l)	Mn (%)
33	MJA-2-11	123.20~125.10	1.90	0.30	3.9	8.0
34	12	125.10~127.50	2.40	0.30	4.1	7.2
35	13	127.50~130.50	3.00	2.6	49.2	6.4
36	14	147.80~148.20	0.40	2.5	47.8	10.7
37	15	148.20~149.80	1.60	4.3	51.9	8.1
38	16	149.80~150.95	1.15	1.8	18.0	7.0
39	17	150.95~153.10	2.15	14.5	165.6	8.0
40	18	153.10~155.05	1.95	0.8	40.0	13.6
41	19	155.05~156.30	1.25	0.72	56.9	10.1
42	20	156.30~157.70	1.40	2.9	65.3	6.0
43	21	157.70~160.40	2.70	1.7	139.7	11.7
44	22	160.40~161.25	0.85	2.4	96.5	7.2
45	23	161.25~164.95	3.70	2.8	61.4	5.8
46	24	164.95~167.35	2.40	52.8	883.2	6.1
47	25	167.35~169.85	2.50	0.18	31.8	11.2
48	26	169.85~171.60	1.75	0.48	81.6	8.7
49	27	171.60~174.60	3.00	3.4	38.2	6.6
50	28	174.60~176.80	2.20	3.3	32.3	9.9
51	29	176.80~178.25	1.45	5.6	30.0	10.3
52	30	178.25~180.30	2.05	1.7	41.5	10.3
53	31	180.30~183.05	2.75	0.64	61.1	12.2
54	32	183.05~184.75	1.70	2.4	30.1	9.5
55	33	184.75~186.35	1.60	3.1	57.9	11.8
56	34	186.35~188.05	1.70	7.8	100.0	16.2
57	35	188.05~190.90	2.85	7.6	81.4	8.7
58	36	190.90~193.50	2.60	0.67	47.9	12.1
59	37	193.50~195.05	1.55	0.21	27.1	10.3
60	38	195.05~196.60	1.55	0.61	24.9	6.7
61	39	196.60~198.55	1.95	0.9	40.1	11.1
62	40	198.55~201.35	2.80	0.25	20.1	10.8
63	41	201.35~202.65	1.30	0.46	26.2	7.8
64	MJA-3-1	151.60~152.10	0.50	0.56	66.3	7.3

No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
65	MJA-3-2	152.10~152.70	0.60	1.6	89.1	2.8
66	3	152.70~154.10	1.40	1.7	55.1	5.8
67	4	154.10~155.85	1.75	3.4	478.7	18.7
68	5	155.85~157.60	1.75	0.64	90.2	4.0
69	6	157.60~158.40	0.80	2.0	70.0	8.3
70	7	158.40~160.00	1.60	22.4	150.0	14.5
71	8	160.00~162.00	2.00	5.1	60.3	18.4
72	9	162.00~163.70	1.70	5.7	30.8	23.7
73	10	163.70~165.90	2.20	3.2	56.6	11.7
74	11	166.45~167.35	0.90	0.47	56.5	12.6
75	12	167.70~170.55	2.85	0.28	27.4	13.9
76	13	170.55~171.75	1.20	0.26	8.6	3.8
77	14	171.75~173.05	1.30	0.44	29.2	12.5
78	15	176.20~177.45	1.25	2.3	31.4	5.4
79	MJA-4-1	114.40~116.45	2.05	8.8	289.2	18.2
80	2	116.45~117.90	1.45	2.7	112.2	7.4
81	3	117.90~119.70	1.80	9.1	95.2	11.0
82	4	119.70~120.55	0.85	3.0	75.1	8.8
83	5	120.55~121.65	1.10	72.2	652.8	22.4
84	6	121.65~122.10	0.45	1.8	67.6	10.2
85	7	122.10~123.25	1.15	15.3	39.8	10.0
86	8	123.25~123.65	0.40	1.0	14.2	5.9
87	9	125.80~127.25	1.45	3.5	64.1	4.4
88	10	129.15~129.80	0.65	1.6	33.0	6.7
89	11	131.65~132.10	0.45	3.6	25.9	4.1
90	12	132.10~132.90	0.80	3.8	24.5	1.8
91	13	132.90~134.55	1.65	0.97	10.5	3.0
92	MJA-5-1	139.95~141.10	1.15	6.0	58.3	11.0
93	2	141.10~142.95	1.85	1.9	75.7	10.9
94	3	142.95~144.10	1.15	5.9	573.2	18.8
95	4	144.10~144.60	0.50	0.34	38.4	33.0
96	5	144.60~145.15	0.55	4.3	37.1	6.5

No	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
97	MJA-5-5	145.15~146.60	1.45	2.2	38.2	4.1
98	MJA-6-1	208.65~209.60	0.95	268.5	224.9	9.9
99	2	209.60~210.75	1.15	5.5	23.6	10.4
100	3	210.75~212.05	1.30	0.6	21.8	6.7
101	4	212.05~213.05	1.00	1.1	10.1	3.8
102	5	213.05~214.35	1.30	6.7	38.5	9.8
103	6	214.35~215.20	0.85	1.6	11.4	13.1
104	7	215.20~215.80	0.60	1.6	34.0	26.6
105	8	216.30~217.10	0.80	1.4	28.6	14.4
106	9	217.10~217.90	0.80	0.66	55.5	3.8
107	10	217.90~219.15	1.25	1.6	34.0	2.4
108	11	219.15~221.00	1.85	0.72	11.3	10.2
109	12	222.10~223.35	1.25	3.0	17.0	2.4
110	13	223.35~225.20	1.85	6.0	27.0	1.5
111	14	227.50~230.00	2.50	1.2	12.0	3.6

No	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/l)	A g (g/l)	M n (%)
112	AB-1-1	0.85	7.8	343.6	2.2
113	2	0.60	9.0	233.5	5.1
114	3 A	0.40	2.7	111.5	4.6
115	3 B	0.45	6.8	134.9	1.9
116	4 A	0.75	0.72	70.7	1.0
117	4 B	1.00	0.76	26.5	1.0
118	5 A	0.30	2.0	142.4	6.9
119	5 B	0.60	0.48	6.1	1.0
120	6 A	0.25	0.72	5.4	2.8
121	6 B	0.70	2.7	24.2	3.4
122	7 A	0.22	20.3	597.9	3.4
123	7 B	0.35	0.32	5.8	1.9
124	8	0.40	0.34	7.2	1.0
125	9 A	0.3	1.1	54.0	3.6
126	9 B	0.20	17.2	503.5	1.8
127	10 A	0.2	0.30	12.1	1.5
128	10 B	0.30	0.30	7.5	1.4
129	11 A	0.20	0.70	7.8	4.0
130	11 B	0.30	1.1	44.2	2.0
131	12	0.25	0.50	6.6	2.1
132	13	0.40	0.66	11.0	1.5
133	14	0.30	3.2	118.8	3.7
134	15	0.25	1.2	32.3	3.0
135	16	0.25	1.6	43.4	5.9
136	17	0.35	1.2	31.8	2.1
137	18	0.60	10.2	182.9	3.0
138	19 A	0.30	8.5	246.1	6.7
139	19 B	0.70	7.0	337.8	2.2
140	20	0.20	15.7	489.0	3.8
141	21	0.70	2.0	110.8	5.7
142	22 A	0.83	4.0	126.0	5.4
143	22 B	0.31	0.44	10.6	1.8

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/l)	A g (g/l)	M n (%)
144	AB-1-23	0.40	0.72	42.1	5.2
145	24	0.90	4.5	191.1	5.9
146	25	0.43	9.2	320.6	9.8
147	26	0.35	4.8	181.0	7.8
148	27	0.35	3.2	251.6	6.6
149	28	0.45	3.6	154.6	6.7
150	29	0.40	2.7	149.8	8.3
151	30	0.35	4.9	162.8	4.2
152	31	0.90	4.6	160.7	3.7
153	32	0.35	1.3	51.1	4.1
154	33	0.95	2.2	86.3	3.5
155	34	0.25	6.8	182.7	3.1
156	35	0.80	0.96	25.0	3.5
157	36	0.30	3.0	140.6	3.1
158	37	0.30	1.0	20.4	2.8
159	38	0.60	2.2	53.0	2.8
160	39	0.40	1.0	34.0	3.6
161	40	0.26	1.2	61.0	2.2
162	41	0.40	1.9	115.1	1.0
163	42	0.20	2.8	48.2	1.5
164	43	0.33	0.48	11.2	1.9
165	44	0.30	1.4	39.3	2.6
166	45	0.40	8.4	136.6	4.4
167	46	0.90	30.4	738.3	5.7
168	47	0.70	8.8	174.6	3.8
169	48	0.60	10.3	210.7	2.7
170	49	0.40	7.7	235.6	1.2
171	50	0.60	6.8	255.1	6.7
172	51	0.40	2.1	45.9	2.2
173	52	0.35	2.0	142.2	6.1
174	53	0.83	1.7	77.7	5.6
175	54	0.63	1.8	135.8	7.3

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
176	AB-1-55	0.43	1.6	19.0	1.1
177	56	0.40	4.4	307.1	7.2
178	57	0.30	3.7	134.4	4.7
179	58	0.35	7.6	456.1	10.1
180	59	0.50	5.1	173.9	4.8
181	60	0.40	12.6	443.3	6.7
182	61	0.43	0.6	25.2	2.9
183	62	0.40	2.9	105.7	5.5
184	63	0.30	1.3	48.3	2.4
185	64	0.30	5.4	207.3	7.8
186	65	0.15	3.2	119.4	5.7
187	66	0.46	2.3	90.8	5.0
188	67	0.35	1.6	42.1	3.4
189	68	0.33	2.4	149.4	6.7
190	69	0.35	1.8	69.7	3.3
191	70	0.30	2.9	134.0	6.9
192	71	0.60	12.3	148.9	4.3

No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
1	MJA-7A-1	176.70~178.25	1.55	0.2	6.1	1.0
2	2	178.25~179.05	0.80	1.5	114	7.0
3	3	179.05~181.35	2.30	2.6	234	16.8
4	4	181.35~182.00	0.65	0.4	29	5.1
5	5	182.00~183.10	1.10	1.5	48	18.5
6	6	183.10~183.50	0.40	2.1	82	24.3
7	7	183.50~184.50	1.00	2.4	41	13.0
8	8	184.50~185.40	0.90	2.6	14	6.4
9	9	185.40~186.40	1.00	2.6	90	17.2
10	10	186.40~187.40	1.00	1.2	108	15.5
11	11	187.40~188.40	1.00	5.1	591	10.1
12	12	188.40~189.15	0.75	2.2	437	9.8
13	13	189.15~190.40	1.25	0.76	6.2	1.0
14	14	195.10~195.35	0.25	0.36	4.2	1.0
15	MJA-7B-1	206.10~210.10	4.00	0.18	9.6	1.8
16	2	210.10~211.30	1.20	1.5	7.9	2.1
17	3	211.30~211.65	0.35	1.3	9.8	2.0
18	4	212.10~212.90	0.80	2.0	26	5.8
19	5	212.90~213.70	0.80	2.4	9.1	4.8
20	6	213.70~214.60	0.90	4.8	30	4.0
21	7	214.60~215.65	1.05	0.86	27	5.0
22	8	215.65~217.00	1.35	0.20	12	1.3
23	9	217.00~218.15	1.15	0.44	10	1.0
24	10	218.15~219.15	1.00	0.18	9.6	1.6
25	11	219.15~220.15	1.00	tr	tr	1.3
26	12	220.15~221.15	1.00	tr	tr	1.2
27	13	221.15~222.15	1.00	0.10	2.0	1.0
28	14	222.15~223.20	1.05	0.18	11.1	2.0
29	MJA-7C-1	286.45~287.00	0.55	0.82	13	3.4
30	MJA-8-1	113.25~114.80	1.55	2.0	60	8.2
31	2	114.80~115.80	1.00	0.4	55	5.9
32	3	115.80~116.80	1.00	0.74	74	4.9

No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
33	MJA-8-4	116.80~117.80	1.00	0.6	47	5.4
34	5	117.80~119.20	1.40	3.5	147	10.6
35	6	121.60~123.60	2.00	4.5	18	3.3
36	7	125.40~126.40	1.00	1.3	68	5.0
37	8	126.40~127.40	1.00	1.1	34	3.4
38	9	127.40~128.40	1.00	0.88	31	6.4
39	10	128.40~129.20	0.80	0.94	93	7.8
40	11	129.20~130.30	1.10	5.6	237	10.2
41	12	130.30~131.30	1.00	1.2	34	5.8
42	13	131.30~132.30	1.00	1.5	39	5.2
43	14	132.30~133.30	1.00	0.7	27	5.6
44	15	133.30~134.00	0.70	1.6	44	6.1
45	16	134.00~135.00	1.00	0.8	89	12.8
46	17	135.00~136.00	1.00	0.32	12	9.3
47	18	136.00~137.00	1.00	0.5	32	7.6
48	19	137.00~138.00	1.00	2.6	172	8.1
49	20	138.00~139.45	1.45	2.2	43	5.4
50	21	139.45~140.05	1.05	2.0	86	4.7
51	22	140.05~141.30	1.25	5.6	111	4.2
52	23	144.20~145.20	1.00	1.5	58	4.7
53	24	145.20~146.20	1.00	2.4	39	5.0
54	25	146.20~147.00	0.80	5.8	69	2.2
55	26	152.90~153.90	1.00	0.5	65	4.8
56	27	153.90~154.90	1.00	1.0	55	6.3
57	28	154.90~155.90	1.00	0.5	27	4.0
58	29	155.90~157.00	1.10	0.5	24	4.2
59	30	160.20~161.20	1.00	0.6	15	3.8
60	31	161.20~162.30	1.10	2.5	8.4	5.4
61	32	163.50~164.50	1.00	0.6	10	5.4
62	33	164.50~165.50	1.00	0.4	6.3	5.7
63	34	165.50~166.50	1.00	0.5	6.6	4.2
64	35	166.50~167.50	1.00	0.9	13	5.0



No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/t)	Ag (g/l)	Mn (%)
65	MJA-8-36	167.50~168.50	1.00	2.3	49	8.3
66	37	168.50~169.60	1.10	0.5	8.2	6.2
67	38	170.30~171.80	1.50	4.3	92	4.6
68	MJA-9-1	147.00~148.00	1.00	0.44	41	4.1
69	2	148.00~149.60	1.60	0.6	48	3.8
70	3	149.60~150.60	1.00	1.9	796	3.8
71	4	150.60~151.80	1.20	4.5	1087	3.0
72	5	151.80~153.30	1.50	1.0	72	2.9
73	6	155.75~156.70	0.95	1.2	33	4.9
74	7	166.40~167.40	1.00	4.8	87	2.9
75	8	167.40~168.40	1.00	1.45	12	4.8
76	9	168.40~169.40	1.00	0.38	6.7	5.5
77	10	169.40~170.40	1.00	0.70	21	3.5
78	11	170.40~171.10	0.70	0.40	19	5.4
79	12	171.10~172.10	1.00	0.48	7.6	2.8
80	13	172.10~173.10	1.00	0.20	3.2	3.0
81	14	173.10~174.10	1.00	0.34	10	3.4
82	15	174.10~174.70	0.60	0.56	27	4.0
83	16	186.60~187.50	0.90	0.68	29	2.3
84	MJA-10-1	120.65~121.30	0.65	0.20	4	2.5
85	2	121.75~123.25	1.50	1.45	31	4.1
86	3	123.25~124.25	1.00	1.5	46	6.4
87	4	124.25~125.25	1.00	1.4	50	4.5
88	5	125.25~126.25	1.00	0.52	55	1.7
89	6	126.25~127.60	1.35	0.12	5.8	1.7
90	7	288.10~288.60	0.50	13.6	22	1.4
91	8	288.60~289.60	1.00	1.5	11	3.7
92	9	289.60~290.60	1.00	1.9	20	13.2
93	10	290.60~291.90	1.30	1.2	16	3.5
94	11	291.90~293.00	1.10	1.4	2.7	1.0
95	12	293.00~294.05	1.05	0.92	5.3	1.6
96	13	294.05~295.30	1.25	1.0	53	0.8

No	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
97	MJA-10-14	295.30~296.30	1.00	1.8	1	2.9
98	15	296.30~297.30	1.00	1.4	4.5	1.1
99	16	297.30~298.30	1.00	1.4	1.9	1.8
100	17	298.30~299.30	1.00	2.5	8.4	1.8
101	18	299.30~300.30	1.00	7.2	15	0.9
102	19	300.30~301.40	1.10	1.7	7.2	0.8
103	20	301.40~302.60	1.20	3.1	45	1.4
104	21	302.40~303.80	1.20	1.7	48	4.6
105	22	303.80~304.50	0.70	2.2	47	2.9
106	23	304.50~305.50	1.00	4.5	1.6	4.8
107	24	305.50~306.50	1.00	1.7	62	1.4
108	25	306.50~307.20	0.70	0.6	69	7.7
109	26	307.20~308.15	0.95	24.0	1480	4.8
110	27	308.15~309.05	0.90	4.3	535	3.1
111	28	309.05~310.05	1.00	0.8	134	0.8
112	29	310.05~311.05	1.00	0.8	40	7.7
113	30	311.05~312.05	1.00	3.1	198	7.8
114	31	312.05~313.05	1.00	4.0	106	8.0
115	32	313.05~314.05	1.00	10.0	210	7.2
116	33	314.05~315.05	1.00	1.4	55	16.4
117	34	315.05~315.80	0.75	1.1	55	8.1
118	35	315.80~317.20	1.40	28.0	318	3.8
119	36	317.20~319.00	1.80	1.3	16	7.2
120	37	319.00~320.20	1.20	0.48	30	3.1

Nº	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/l)	Ag (g/l)	Mn (%)
121	F-1	0.1	1.0	32	2.4
122	F-2	0.2	1.1	31	0.4
123	F-3	0.25	6.4	188	3.2
124	F-4	0.5	3.6	195	5.7
125	F-5	0.1	0.8	14	1.1
126	F-6	0.1	1.0	19	1.9
127	F-7	0.5	11.8	361	3.1
128	F-8	0.5	1.3	88	4.5
129	F-9	0.2	1.2	129	3.4
130	F-10	0.7	0.7	516	6.5
131	F-11	0.8	7.0	151	4.0
132	F-12	0.7	1.8	14	5.0
133	F-13	0.3	5.0	34	3.8
134	F-14	0.3	0.75	34	4.7
135	F-15	0.2	0.48	4	3.0
136	F-16	1.0	0.75	12	2.9
137	F-17	0.5	1.0	13	3.1
138	F-19	0.5	2.3	11	3.2
139	F-18	0.3	1.1	37	1.8
140	F-20	0.5	0.84	10	1.8
141	F-21	0.3	0.96	17	6.2
142	F-22	0.2	2.2	47	2.2
143	F-23	0.2	114.2	1487.1	Tr
144	F-24	0.25	18.7	397	11.0
145	F-25	0.2	3.8	73	6.6
146	F-26	1.6	3.8	153	9.4
147	F-27	0.9	6.6	274	8.5
148	F-28	0.8	4.6	84	9.1
149	F-29	1.0	8.4	87	14.6
150	F-30	1.0	9.6	111	22.6
151	F-31	0.6	10.9	121	20.2
152	F-32	0.7	4.2	54	20.8

Nº	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
153	F-33	0.8	9.1	42	3.3
154	F-34	1.0	4.4	95	6.8
155	F-35	1.0	3.5	81	1.7
156	F-36	0.8	9.2	265	8.1
157	F-37	0.8	1.6	56	4.9
158	F-38	1.0	7.5	85	16.8
159	F-39	1.0	22.4	102	5.3
160	F-40	1.1	7.4	53	2.6
161	F-41	1.5	12.1	24	0.5
162	F-42	1.0	0.24	7.6	1.5
163	F-43	1.0	4.1	24	5.6
164	F-44	1.0	0.52	14	1.9
165	F-45	2.0	2.4	9.4	1.0
166	F-46	1.0	11.8	75	8.1
167	F-47	0.8	6.0	97	2.7
168	F-48	1.0	4.4	35	5.8
169	F-49	0.6	5.0	71	8.0
170	F-50	0.6	4.8	22	13.3
171	F-51	0.70	7.3	78	8.3
172	F-52	0.70	4.2	79	9.0
173	F-53	1.20	1.3	29	5.8
174	F-54	1.80	2.0	82	5.1
175	F-55	2.00	2.2	210	6.8
176	F-56	0.80	1.6	32	4.6
177	F-57	2.10	2.7	70	6.6
178	F-58	1.40	1.5	20	6.2
179	F-59	2.00	7.8	268	7.0
180	F-60	1.00	3.7	26	4.0
181	F-61	0.70	1.2	57	7.0
182	F-62	2.00	3.0	135	5.3
183	F-63	0.80	1.0	16	1.7
184	F-64	1.20	0.32	Tr	6.4

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
185	F-65	2.00	19.7	342	4.2
186	F-66	2.20	0.4	9.5	5.8
187	F-67	2.00	0.4	20	7.2
188	F-68	2.30	0.4	27	7.2
189	F-69	2.00	0.6	38	5.8
190	F-70	2.80	0.6	24	6.8
191	F-71	2.00	3.5	31	3.8
192	F-72	3.00	1.0	20	6.0
193	F-73	2.00	0.6	8.4	4.2
194	F-74	4.00	0.76	20	5.7
195	F-75	2.40	1.7	202	4.8
196	F-76	1.60	4.6	65	4.6
197	F-77	1.00	7.6	447	3.6
198	F-78	2.00	0.64	28	4.9
199	F-79	1.60	0.4	13	8.5
200	F-80	2.00	0.56	5.3	3.4
201	F-81	2.00	0.56	9.2	9.1
202	F-82	2.00	0.32	13	4.9
203	F-83	2.00	0.68	12	7.7
204	F-84	2.00	0.48	12	5.3
205	F-85	2.20	0.20	3.7	8.0
206	F-86	2.00	0.32	38	6.2
207	F-87	2.40	1.2	54	6.7
208	F-88	2.00	1.5	91	12.2
209	F-89	2.20	2.4	123	10.2
210	F-90	2.00	1.0	61	12.9
211	F-91	2.20	1.2	134	10.7
212	F-92	2.00	1.0	56	18.2
213	F-93	2.40	2.4	239	4.9
214	F-94	2.50	0.6	32	7.8
215	F-95	1.00	4.7	568	5.0
216	F-96	1.00	2.3	363	3.0

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
217	F - 97	2.00	0.4	30	8.6
218	F - 98	1.00	0.72	59	5.8
219	F - 99	1.30	1.5	200	2.6
220	F - 100	2.00	0.72	79	4.7
221	F - 101	1.80	2.0	163	4.7
222	F - 102	2.00	8.9	167	5.0
223	F - 103	2.00	3.6	64	5.4
224	F - 104	2.00	3.1	32	6.2
225	F - 105	2.00	40.7	277	1.4
226	F - 106	2.00	26.7	120	3.0
227	F - 107	2.00	3.0	26	4.8
228	F - 108	2.40	3.4	91	1.4
229	F - 109	2.00	0.48	12	3.0
230	F - 110	2.20	3.4	90	1.7
231	F - 111	2.00	0.76	62	2.0
232	F - 112	2.20	4.5	54	2.3
233	F - 113	2.00	7.8	139	2.8
234	F - 114	2.20	2.1	68	1.1
235	F - 115	2.00	2.4	89	3.8
236	F - 116	2.60	9.0	205	7.4
237	F - 117	2.00	28.2	342	4.8
238	F - 118	2.00	3.1	46	3.0
239	F - 119	2.00	0.8	16	2.6
240	F - 120	1.60	0.68	5.5	2.2
241	F - 121	3.00	1.7	18	2.6
242	F - 122	2.00	0.92	8.1	3.3
243	F - 123	2.00	1.6	26	3.6
244	F - 124	2.00	0.2	6.6	0.7
245	F - 125	2.00	0.4	0.8	1.0
246	F - 126	1.00	0.9	28.5	1.2
247	F - 127	1.30	0.6	4.2	1.0
248	F - 128	1.30	0.7	14.2	1.5

Nº	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
249	F-129	1.70	0.8	22	6.5
250	F-130	1.00	0.7	29.7	1.1
251	F-131	1.00	1.6	40.3	2.7
252	F-132	1.50	1.7	6.9	1.4
253	F-133	1.50	1.0	6.2	1.4
254	F-134	1.50	2.3	29	2.5
255	F-135	1.50	0.7	5.2	1.7
256	F-136	1.50	2.0	23	1.8
257	F-137	2.00	4.4	107	2.6
258	F-138	2.00	1.4	17	1.8
259	F-139	2.00	2.3	6.4	1.7
260	F-140	2.00	3.0	43	2.8
261	F-141	2.00	2.0	12	2.3
262	F-142	3.00	0.96	18	2.4
263	F-143	1.00	1.2	30	2.2
264	F-144	0.40	17.0	62	6.5
265	F-145	4.00	0.84	21	3.7
266	F-146	3.50	3.3	42	5.3
267	F-147	1.00	5.3	61	6.0
268	F-148	1.00	5.6	191	1.2
269	F-149	2.00	1.2	13	4.7
270	F-150	2.00	21.1	123	7.4
271	F-151	2.00	6.4	59	3.4
272	F-152	2.00	1.3	4.6	3.0
273	F-153	1.00	2.0	7.7	1.1
274	F-154	2.00	7.5	46	3.9
275	F-155	1.50	6.4	36	3.9
276	F-156	2.00	7.4	35	4.7
277	F-157	1.60	8.0	104	4.6
278	F-158	1.00	0.88	17	3.4
279	F-159	2.00	2.4	237	6.9
280	F-160	2.20	5.3	29	3.2

Nº	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
281	F-161	2.00	4.1	20	9.6
282	F-162	2.40	7.1	24	2.6
283	F-163	2.00	3.4	20	6.6
284	F-164	2.40	8.0	66	7.0
285	F-165	2.00	1.9	40	9.0
286	F-166	2.20	1.6	19	7.4
287	F-167	2.00	5.4	357	10.2
288	F-168	2.40	0.76	45	7.4
289	F-169	2.00	2.8	48	6.1
290	F-170	2.10	0.88	40	8.7
291	F-171	2.00	6.1	45	5.8
292	F-172	2.20	2.7	119	9.4
293	F-173	2.00	8.8	46	7.4
294	F-174	2.20	2.2	40	6.0
295	F-175	2.00	2.9	34	5.6
296	F-176	3.50	1.3	67	7.8
297	F-177	2.00	1.2	79	11.8
298	F-178	2.20	1.6	51	9.5
299	F-179	2.00	13.0	123	7.2
300	F-180	2.40	3.8	55	9.8
301	F-181	2.00	3.7	62	6.5
302	F-182	2.10	2.6	37	5.8
303	F-183	2.00	9.8	290	12.7
304	F-184	2.30	9.1	120	6.6
305	F-185	4.00	1.6	57	3.4
306	F-186	2.00	1.5	15	12.4
307	F-187	2.00	2.8	190	8.0
308	F-188	2.00	1.2	37	9.7
309	F-189	2.20	2.4	109	10.5
310	F-190	2.00	5.4	82	8.0
311	F-191	2.60	1.0	51	12.2
312	F-192	2.00	1.9	121	9.3



No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
313	F-193	2.40	0.4	31	7.0
314	F-194	2.00	1.6	63	8.0
315	F-195	2.20	1.4	27	9.6
316	F-196	2.00	0.92	60	9.4
317	F-197	2.30	3.6	48	6.8
318	F-198	2.00	2.7	103	6.8
319	F-199	2.40	3.5	62	8.7
320	F-200	2.00	8.7	248	5.0
321	F-201	2.20	2.0	60	6.7
322	F-202	2.00	1.6	40	6.8
323	F-203	2.20	3.2	13	3.8
324	F-204	2.00	6.5	78	4.3
325	F-205	2.20	1.9	28	5.1
326	F-206	2.00	2.2	57	5.1
327	F-207	2.20	2.0	77	5.4
328	F-208	2.00	3.0	27	7.3
329	F-209	2.30	2.1	30	5.9
330	F-210	2.00	5.2	61	6.5
331	F-211	2.20	7.8	43	5.8
332	F-212	2.00	1.0	28	7.4
333	F-213	2.60	8.0	114	5.3
334	F-214	2.00	0.8	6.8	6.7
335	F-215	2.60	4.7	147	4.6
336	F-216	2.00	1.0	17	5.7
337	F-217	2.40	1.0	37	6.1
338	F-218	2.00	0.4	19	8.7
339	F-219	2.20	4.0	31	5.6
340	F-220	2.00	0.72	39	7.0
341	F-221	2.20	2.8	22	5.4
342	F-222	2.00	0.64	13	5.8
343	F-223	2.20	7.7	37	3.8
344	F-224	2.00	2.0	18	3.6

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
345	F-225	2.20	6.7	34	5.8
346	F-226	2.00	2.5	72	3.9
347	F-227	2.20	2.8	37	5.8
348	F-228	2.20	1.7	70	4.8
349	F-229	0.50	0.48	17	11.0
350	F-230	0.70	0.84	120	10.6
351	F-231	1.00	0.44	129	8.0
352	F-232	0.50	0.56	77	5.5
353	F-233	0.50	1.3	161	9.6
354	F-234	2.20	1.6	54	2.8
355	F-235	0.50	1.5	125	9.8
356	F-236	1.50	8.6	741	8.7
357	F-237	2.80	1.3	110	8.6
358	F-238	2.00	0.76	80	9.5
359	F-239	2.30	3.6	119	8.2
360	F-240	2.00	1.2	92	9.0
361	F-241	2.30	2.6	96	7.5
362	F-242	2.00	1.6	85	8.2
363	F-243	2.30	2.6	164	8.2
364	F-244	2.00	3.4	76	7.3
365	F-245	2.40	0.96	40	7.8
366	F-246	2.00	2.2	37	8.0
367	F-247	2.30	2.6	43	8.3
368	F-248	2.00	3.8	95	8.8
369	F-249	2.20	12.1	30	7.2
370	F-250	2.00	9.9	94	7.4
371	F-251	2.20	14.4	86	10.0
372	F-252	2.00	23.8	149	22.1
373	F-253	2.30	9.2	25	7.2
374	F-254	2.00	5.4	23	5.7
375	F-255	2.20	6.1	47	8.6
376	F-256	2.00	3.8	42	6.5

Nº	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
377	F-257	2.20	5.2	30	6.0
378	F-258	2.00	4.4	38	5.9
379	F-259	2.30	3.2	25	4.6
380	F-260	2.00	3.8	23	5.1
381	F-261	2.20	3.3	18	4.9
382	F-262	2.00	5.6	55	4.6
383	F-263	2.20	3.8	63	5.4
384	F-264	1.70	0.4	5.9	2.6
385	F-265	3.00	0.16	3.9	1.7
386	F-266	3.40	0.62	5.2	1.3
387	F-267	3.60	0.68	17	1.0
388	F-268	3.80	2.7	63	2.1
389	F-269	3.20	3.7	149	1.2
390	F-270	1.00	0.6	29	7.5
391	F-271	2.00	3.0	27	8.2
392	F-272	2.00	4.4	40	6.8
393	F-273	2.00	10.2	31	6.6
394	F-274	2.00	2.6	25	7.0
395	F-275	2.00	2.9	166	11.4
396	F-276	2.10	5.0	53	7.5
397	F-277	2.00	6.4	50	7.9
398	F-278	3.00	0.18	2.2	1.0
399	F-279	1.00	4.6	30	6.6
400	F-280	3.00	0.44	4.8	1.6
401	F-281	1.50	3.2	31	2.4
402	F-282	1.00	1.4	7.3	1.5
403	F-283	2.80	4.8	58	3.2
404	F-284	1.50	0.84	5.2	0.8
405	F-285	1.20	2.8	31	4.6
406	F-286	2.00	4.4	18	4.7
407	F-287	2.20	1.7	40	3.2
408	F-288	2.00	1.9	133	3.0

No	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/l)	Ag (g/l)	Mn (%)
409	F-289	2.00	2.8	24	4.1
410	F-290	2.00	0.9	44	3.0
411	F-291	2.00	3.7	10	2.0
412	F-292	2.00	1.2	13	2.9
413	F-293	2.00	0.82	12	2.3
414	F-294	2.00	1.0	27	1.4
415	F-295	2.00	0.58	4.5	0.6
416	F-296	2.00	3.8	5.9	0.4
417	F-297	2.00	8.2	72	11.1
418	F-298	2.00	6.1	48	8.4
419	F-299	2.00	35.4	121	4.8
420	F-300	2.00	13.6	124	14.2
421	F-301	2.00	1.1	27	6.9

№	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
1	MJA-11A-1	58.05~59.05	1.00	1.3	15	6.3
2	2	59.05~60.05	1.00	2.9	16	5.7
3	3	60.05~61.05	1.00	0.7	33	15.9
4	4	61.05~62.60	1.55	1.1	37	19.5
5	5	62.60~63.60	1.00	0.7	36	4.4
6	6	63.60~64.60	1.00	6.6	159	10.6
7	7	64.60~65.60	1.00	0.9	31	5.5
8	8	65.60~66.60	1.00	0.5	26	2.5
9	9	66.60~67.60	1.00	1.3	49	7.1
10	10	67.60~69.00	1.40	2.4	38	6.7
11	11	69.00~70.00	1.00	0.3	20	5.9
12	12	70.00~71.00	1.00	0.4	21	7.0
13	13	71.00~72.00	1.00	4.1	88	8.6
14	14	72.00~73.00	1.00	3.1	88	8.1
15	15	73.00~74.20	1.20	2.5	37	8.0
16	16	74.20~77.80	3.60	0.58	8	3.6
17	17	77.80~78.80	1.00	0.76	7.3	7.7
18	MJA-11B-1	25.10~26.60	1.50	3.1	216.3	7.9
19	2	26.60~27.60	1.00	0.46	27	8.5
20	3	27.60~28.60	1.00	1.3	28.5	7.9
21	4	28.60~29.60	1.00	7.6	45.4	7.4
22	5	29.60~30.60	1.00	3.8	24	15.7
23	6	30.60~31.60	1.00	2.5	38	11.0
24	7	31.60~32.60	1.00	0.4	42	13.5
25	8	32.60~33.60	1.00	1.1	29	7.9
26	9	33.60~34.60	1.00	1.5	42	14.9
27	10	34.60~35.60	1.00	0.6	23	8.1
28	11	35.60~36.60	1.08	1.4	47	8.7
29	12	36.60~37.50	0.90	0.4	27	11.9
30	13	37.50~38.70	1.20	1.9	89	6.2
31	14	38.70~41.00	2.30	0.4	12	5.8
32	15	41.00~41.80	0.80	0.4	6	4.7

No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
33	MJA-11B-16	41.80~42.90	1.10	0.7	32	6.0
34	MJA-12A-1	37.60~38.55	0.95	1.1	24	3.5
35	2	50.30~53.10	2.80	2.0	56	8.8
36	3	53.10~54.20	1.10	22.5	144	13.2
37	4	54.20~55.40	1.20	3.4	242	9.6
38	5	55.40~56.40	1.00	1.3	135	11.2
39	6	56.40~57.40	1.00	4.7	365	6.5
40	7	57.40~58.00	0.60	25.9	526	6.9
41	8	58.00~59.00	1.00	1.8	54	6.3
42	9	59.00~60.00	1.00	1.4	37	7.2
43	10	60.00~61.00	1.00	3.9	116	5.5
44	11	61.00~62.15	1.15	3.1	53	6.9
45	12	62.15~62.80	0.65	3.4	134	3.1
46	13	62.80~64.80	2.00	1.6	14	3.0
47	14	64.80~66.80	2.00	2.1	12	2.8
48	15	66.80~67.80	1.00	12.1	37	6.7
49	16	67.80~68.80	1.00	0.54	81	5.0
50	17	68.80~69.80	1.00	0.64	5.5	6.0
51	18	69.80~71.20	1.40	0.52	26	6.4
52	MJA-12B-1	15.70~16.40	0.70	0.3	9	4.6
53	2	29.80~32.50	2.70	2.8	71	5.0
54	3	32.50~33.50	1.00	0.7	27	6.6
55	4	33.50~34.50	1.00	2.7	84	6.0
56	5	34.50~35.50	1.00	0.5	34	6.3
57	6	35.50~36.50	1.00	2.3	54	8.1
58	7	36.50~37.50	1.00	0.4	7	5.9
59	8	37.50~38.50	1.00	0.2	8	7.6
60	9	38.50~39.20	0.70	0.2	11	6.5
61	10	39.20~40.25	1.05	3.7	44	5.2
62	MJA-13A-1	29.65~30.80	1.15	0.5	58	9.4
63	2	30.80~32.00	1.20	4.3	80	7.2
64	3	32.00~33.30	1.30	1.3	57	7.4

No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/l)	Ag (g/l)	Mn (%)
65	MJA-13A-4	33.30~34.45	1.15	1.1	57	8.6
66	5	34.45~35.60	1.15	2.0	18	9.8
67	6	35.60~37.40	1.80	1.4	28	6.0
68	7	37.40~40.00	2.60	0.1	3	3.9
69	8	40.00~42.20	2.20	0.3	5	4.6
70	9	42.20~43.20	1.00	0.2	7	9.1
71	10	43.20~44.20	1.00	1.6	29	9.7
72	11	44.20~45.20	1.00	0.1	5	7.8
73	12	45.20~46.20	1.00	0.1	5	7.3
74	13	46.20~47.20	1.00	0.3	5	7.6
75	14	47.20~48.90	1.70	0.5	10	7.5
76	15	48.90~49.90	1.00	0.1	7	3.4
77	16	49.90~50.90	1.00	0.1	4	7.2
78	17	50.90~51.90	1.00	0.5	12	9.4
79	18	51.90~53.20	1.30	0.5	13	5.8
80	19	53.20~54.20	1.00	0.1	3	7.5
81	20	54.20~55.20	1.00	0.1	8	5.2
82	21	55.20~56.20	1.00	0.6	41	5.9
83	22	56.20~57.30	1.10	6.4	97	6.4
84	23	57.30~58.30	1.00	0.5	16	7.1
85	24	58.30~59.30	1.00	2.7	29	5.3
86	25	59.30~60.30	1.00	0.9	46	9.1
87	26	60.30~61.30	1.00	0.2	9	7.4
88	27	61.30~62.30	1.00	1.3	72	10.3
89	28	62.30~63.30	1.00	0.1	4	8.0
90	29	63.30~64.30	1.00	0.3	10	8.3
91	30	64.30~65.80	1.50	0.2	8	8.0
92	31	65.80~66.80	1.00	1.6	36	11.8
93	32	66.80~67.80	1.00	6.6	95	9.4
94	33	67.80~68.80	1.00	1.6	38	6.7
95	34	68.80~69.80	1.00	2.6	72	9.4
96	35	69.80~71.00	1.20	2.2	64	11.2

Nº	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	A u (g/l)	A g (g/l)	M n (%)
97	MJA-13A-36	71.00~73.20	2.20	0.6	24	6.1
98	MJA-13B-1	17.90~18.90	1.00	1.1	94	6.6
99	2	18.90~19.75	0.85	2.1	164	11.6
100	3	19.75~22.70	2.95	0.5	6	2.7
101	4	22.70~23.70	1.00	0.5	10	10.0
102	5	23.70~24.70	1.00	0.4	5	8.4
103	6	24.70~25.70	1.00	0.1	2	9.9
104	7	25.70~26.70	1.00	0.2	3	8.8
105	8	26.70~27.70	1.00	0.1	2	8.7
106	9	27.70~28.70	1.00	0.2	3	7.7
107	10	28.70~29.70	1.00	0.3	8	7.6
108	11	29.70~31.00	1.30	0.9	45	9.6
109	12	31.00~33.40	2.40	0.8	14	4.2
110	13	33.40~34.40	1.00	3.0	130	7.9
111	14	34.40~35.40	1.00	5.0	96	8.3
112	15	35.40~36.55	1.15	14.4	327	7.1
113	16	36.55~37.40	0.85	1.7	27	6.4
114	17	37.40~38.30	0.90	2.9	183	8.8
115	18	38.30~39.00	0.70	1.0	35	2.1
116	19	39.00~40.10	1.10	1.7	64	14.1
117	20	40.10~41.75	1.65	0.3	5	3.8
118	21	41.75~42.80	1.15	1.3	41	11.8
119	MJA-14A-1	25.30~25.90	0.60	0.1	3	6.4
120	2	39.40~39.90	0.50	0.3	6	3.0
121	3	41.50~42.40	0.90	1.0	109	8.8
122	4	47.60~48.30	0.70	6.0	139	4.5
123	5	50.60~51.50	0.90	0.5	11	3.6
124	6	51.50~54.50	3.00	0.5	18	1.6
125	7	54.50~57.50	3.00	0.1	26	1.1
126	8	57.50~59.40	1.90	0.5	32	2.3
127	9	59.40~60.40	1.00	0.2	10	2.3
128	MJA-14A-10	60.40~61.40	1.00	4.1	18	5.7



Nº	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	Au (g/l)	Ag (g/l)	Mn (%)
129	MJA-14A-11	61.40~62.65	1.25	1.2	12	5.2
130	12	62.65~63.80	1.25	0.5	11	2.7
131	13	66.20~67.20	1.00	1.1	12	1.0
132	14	67.20~68.00	0.80	0.1	25	0.7
133	15	69.60~70.60	1.00	0.3	2	1.4
134	16	70.60~71.60	1.00	0.2	3	1.1
135	17	71.60~72.90	1.30	0.1	6	1.6
136	MJA-14B-1	14.40~15.30	0.90	0.3	22	1.7
137	2	29.05~31.00	1.95	0.2	15	2.5
138	3	31.00~32.55	1.55	0.2	13	2.5
139	4	32.55~33.55	1.00	0.9	43	12.4
140	5	33.55~34.55	1.00	4.0	147	4.5
141	6	34.55~38.90	4.35	0.4	17	6.4
142	7	38.90~40.90	2.00	0.3	16	7.0
143	8	40.90~42.90	2.00	0.1	8	1.1
144	9	42.90~45.65	2.75	0.4	19	1.2
145	MJA-15-1	0.00~1.00	1.00	3.1	90	11.1
146	2	1.00~2.00	1.00	3.3	55	12.6
147	3	2.00~3.00	1.00	2.5	51	11.6
148	4	3.00~4.10	1.10	3.3	130	11.1
149	5	4.10~5.60	1.50	1.8	17	2.5
150	6	5.60~7.20	1.60	1.4	14	2.1
151	7	7.20~8.60	1.40	2.4	31	3.6
152	8	8.60~11.20	2.60	1.6	13	2.3
153	9	11.20~13.40	2.20	2.4	38	2.0
154	10	13.40~15.70	2.30	3.2	18	1.5
155	MJA-16-1	11.45~12.80	1.35	0.7	10	3.1
156	2	12.80~13.55	0.75	0.9	56	5.4
157	3	13.55~14.55	1.00	1.7	37	10.4
158	4	14.55~15.35	0.80	0.5	7	18.5
159	5	15.35~16.35	1.00	2.2	47	0.9
160	6	16.35~21.45	5.10	0.4	11	0.7

No.	Numero de Muestra	Profundidad (m)	Longitud de Muestreo (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
161	MJA-16 - 7	21.45~22.45	1.00	0.7	13	1.7
162	8	22.45~23.45	1.00	0.8	6	1.6
163	9	23.45~24.15	0.70	0.5	5	1.4
164	10	24.15~25.50	1.35	0.5	4	2.7
165	MJA-17 - 1	2.85~ 3.85	1.00	4.6	111	6.5
166	2	3.85~ 4.85	1.00	3.8	81	6.9
167	3	4.85~ 6.40	1.55	41.4	1150	8.4
168	4	6.40~ 7.60	1.20	4.8	43	1.8
169	5	7.60~ 8.85	1.25	4.3	39	3.7
170	6	8.85~ 9.85	1.00	2.5	60	12.8
171	7	9.85~12.40	2.55	2.9	23	6.8
172	8	12.40~13.30	0.90	4.3	19	1.3
173	9	13.30~16.75	3.45	3.8	17	1.5
174	10	16.75~18.75	2.00	7.4	20	1.0
175	11	18.75~20.70	1.95	2.1	17	1.6

No	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
176	F-302	2.5	0.68	21	6.6
177	F-303	3.5	0.64	3	4.7
178	F-304	2.0	0.76	8	11.1
179	F-305	2.0	0.6	4	10.4
180	F-306	2.0	3.1	63	12.0
181	F-307	2.0	3.7	92	5.0
182	F-308	2.0	1.4	46	11.0
183	F-309	2.0	1.4	69	7.8
184	F-310	0.6	5.9	29	6.1
185	F-311	0.4	2.3	23	5.1
186	F-312	1.5	2.7	54	2.6
187	F-313	0.4	3.3	42	3.4
188	F-314	2.5	5.4	14	3.0
189	F-315	0.4	1.9	21	2.7
190	F-316	2.6	0.28	6	1.4
191	F-317	1.4	1.1	40	8.8
192	F-318	1.6	0.48	14	2.2
193	F-319	1.5	3.5	295	11.4
194	F-320	1.5	5.0	117	6.5
195	F-321	1.0	1.5	128	16.5
196	F-322	1.6	2.1	165	10.1
197	F-323	2.0	0.56	10.4	3.0
198	F-324	1.6	1.3	28.2	8.2
199	F-325	2.0	0.6	20.7	2.7
200	F-326	1.6	2.7	257	7.0
201	F-327	1.3	0.56	40	2.3
202	F-328	2.0	2.8	56.4	3.7
203	F-329	1.0	0.56	25	1.0
204	F-330	2.0	2.2	73	0.9
205	F-331	1.4	0.8	6.6	1.1
206	F-332	2.0	3.0	50	1.0
207	F-333	1.8	0.3	8.1	1.4

Nº	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
208	F-334	1.6	1.9	39	6.1
209	F-335	1.8	0.64	26	0.9
210	F-336	1.5	2.9	34	4.5
211	F-337	2.0	0.2	6.6	2.0
212	F-338	2.0	4.9	28	4.6
213	F-339	2.4	0.32	7.9	3.7
214	F-340	2.2	1.3	23	4.4
215	F-341	1.2	0.6	24	5.1
216	F-342	2.4	2.6	44	6.2
217	F-343	2.8	1.7	50	4.3
218	F-344	2.2	4.2	4.5	5.9
219	F-345	2.0	0.48	20	2.2
220	F-346	1.0	3.0	49	6.3
221	F-347	2.2	0.6	9.1	1.8
222	F-348	2.2	0.52	21	3.0
223	F-349	1.5	1.0	58	6.8
224	F-350	2.0	2.4	89	3.0
225	F-351	2.0	1.4	182	8.9
226	F-352	2.0	5.9	107	4.5
227	F-353	2.0	1.0	111	6.6
228	F-354	1.3	0.56	14.5	3.4
229	F-355	2.6	4.3	128	6.2
230	F-356	1.2	3.9	57	3.1
231	F-357	3.2	4.2	316	10.1
232	F-358	2.0	2.5	167	16.3
233	F-359	2.0	1.3	46	6.9
234	F-360	1.8	2.3	190	11.5
235	F-361	2.0	4.6	142	11.2
236	F-362	2.4	1.2	100	12.3
237	F-363	2.0	3.5	21	13.0
238	F-364	2.2	3.1	29	5.0
239	F-365	2.0	4.2	36	14.7

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
240	F-366	2.4	4.6	31	6.0
241	F-367	2.0	4.0	31	18.4
242	F-368	2.2	2.1	32	8.2
243	F-369	2.0	4.4	62	17.4
244	F-370	1.6	4.4	23	5.8
245	F-371	2.0	1.0	108	14.6
246	F-372	2.2	2.6	73	3.4
247	F-373	2.0	3.5	161	6.7
248	F-374	2.2	1.6	167	2.5
249	F-375	2.0	4.9	38	2.7
250	F-376	3.0	3.2	138	3.9
251	F-377	3.0	28.9	1503	13.1
252	F-378	1.2	0.32	14	1.7
253	F-379	3.0	2.2	112	7.0
254	F-380	1.4	2.6	92	4.1
255	F-381	2.6	2.2	261	5.4
256	F-382	2.0	1.7	12	3.3
257	F-383	2.6	5.0	43	3.6
258	F-384	2.0	18.1	114	6.4
259	F-385	2.4	5.0	34	6.6
260	F-386	1.8	0.28	14	1.7
261	F-387	2.0	3.0	59	3.8
262	F-388	2.4	1.6	55	3.3
263	F-389	2.6	6.0	85	3.3
264	F-390	1.6	2.4	37	3.4
265	F-391	3.6	2.8	34	6.5
266	F-392	1.0	1.6	38	3.2
267	F-393	3.0	2.8	41	7.8
268	F-394	1.0	1.8	10	3.4
269	F-395	2.5	19.4	87	7.8
270	F-396	1.0	3.4	46	7.1
271	F-397	1.5	6.8	69	4.9

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/l)	Ag (g/l)	Mn (%)
272	F-398	1.8	2.4	29	3.1
273	F-399	2.0	8.3	43	11.3
274	F-400	2.4	8.1	111	6.3
275	F-401	2.0	4.0	44	5.2
276	F-402	1.8	2.8	134	9.4
277	F-403	2.0	2.1	82	8.5
278	F-404	1.4	4.8	82	9.3
279	F-405	2.0	8.4	135	16.1
280	F-406	2.0	5.0	82	13.5
281	F-407	2.0	1.0	114	10.4
282	F-408	2.2	0.9	28	5.6
283	F-409	1.7	2.2	38	3.2
284	F-410	1.8	1.1	20	2.4
285	F-411	1.5	1.1	14	2.4
286	F-412	1.5	0.8	26	2.4
287	F-413	1.5	2.3	26	6.4
288	F-414	2.0	0.8	12	4.0
289	F-415	2.0	0.9	50	3.2
290	F-416	2.0	1.0	26	3.2
291	F-417	2.0	9.0	38	0.8
292	F-418	1.0	6.2	100	19.2
293	F-419	2.0	0.4	20	0.8
294	F-420	1.6	6.2	184	12.8
295	F-421	1.6	3.2	74	17.6
296	F-422	2.0	1.1	36	11.2
297	F-423	2.8	1.8	26	12.8
298	F-424	2.0	2.3	74	7.2
299	F-425	2.4	4.8	53	13.6
300	F-426	2.0	1.7	98	17.6
301	F-427	2.0	10.8	47	6.4
302	F-428	2.0	3.7	34	20.0
303	F-429	2.4	2.6	79	12.8

Nº	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/l)	Ag (g/l)	Mn (%)
304	F-430	2.0	10.0	189	15.4
305	F-431	2.3	2.1	164	12.6
306	F-432	2.0	0.3	53	14.2
307	F-433	2.4	0.5	57	10.2
308	F-434	2.0	5.0	35	9.9
309	F-435	2.4	2.5	80	6.3
310	F-436	2.0	3.8	30	3.6
311	F-437	2.4	1.9	33	12.8
312	F-438	2.0	3.7	24	14.1
313	F-439	2.5	2.8	26	13.2
314	F-440	1.5	1.1	38	6.3
315	F-441	3.5	1.1	28	6.5
316	F-442	2.5	11.7	158	2.6
317	F-443	3.0	1.1	40	9.3
318	F-444	2.0	2.4	16	3.2
319	F-445	2.5	9.3	62	4.0
320	F-446	2.0	0.3	8	4.4
321	F-447	1.6	1.7	248	5.0
322	F-448	2.0	0.7	14	1.3
323	F-449	1.4	2.8	26	18.9
324	F-450	2.0	1.0	6	13.7
325	F-451	1.0	2.2	52	0.6
326	F-452	2.0	0.5	16	5.7
327	F-453	1.0	4.1	58	0.8
328	F-454	2.0	0.4	24	13.3
329	F-455	0.8	4.8	32	4.7
330	F-456	0.5	2.4	74	6.7
331	F-457	0.5	4.9	120	3.6
332	F-458	0.5	2.0	76	8.7
333	F-459	0.5	3.3	509	10.5
334	F-460	0.5	1.6	117	6.3
335	F-461	0.5	1.3	40	8.1

No	Numero de Muestra	Potencia real (m)	A u (g/t)	A g (g/t)	M n (%)
336	F-462	0.8	1.3	38	140
337	F-463	0.7	0.9	26	13.2
338	F-464	0.5	1.2	51	16.5
339	F-465	1.3	4.8	46	15.0
340	F-466	1.5	1.9	236	11.4
341	F-467	2.0	6.0	96	13.9
342	F-468	1.2	1.1	19	4.0
343	F-469	2.2	5.2	68	18.2
344	F-470	1.2	1.4	77	8.5
345	F-471	2.4	6.8	57	11.2
346	F-472	1.5	3.7	58	10.8
347	F-473	3.0	3.0	42	11.8
348	F-474	1.5	3.1	30	1.5
349	F-475	2.2	0.5	46	20.2
350	F-476	0.8	2.5	88	27.0
351	F-477	2.1	6.8	104	20.5
352	F-478	2.0	2.2	66	20.0
353	F-479	2.2	1.9	88	15.7
354	F-480	2.0	1.0	46	21.2
355	F-481	2.3	14.2	122	20.1
356	F-482	2.0	4.2	172	19.0
357	F-483	2.2	3.8	154	18.6
358	F-484	2.0	3.0	84	19.2
359	F-485	2.0	9.0	1300	16.0
360	F-486	2.0	5.4	192	17.0
361	F-487	2.4	8.6	670	7.6
362	F-488	2.0	7.6	128	10.5
363	F-489	2.2	3.6	244	6.3
364	F-490	2.0	3.5	68	12.2
365	F-491	2.2	2.2	102	6.0
366	F-492	2.0	3.4	106	15.6
367	F-493	2.2	3.9	288	9.0



No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
368	F-494	2.0	1.6	122	11.4
369	F-495	2.2	11.8	1650	6.7
370	F-496	2.0	6.0	122	10.2
371	F-497	2.1	7.7	211	12.1
372	F-498	2.0	2.8	37	7.8
373	F-499	2.2	4.0	110	10.0
374	F-500	2.0	37.9	338	14.7
375	F-501	2.0	4.3	23	7.7
376	F-502	2.0	5.6	77	14.8
377	F-503	2.0	1.0	9	3.0
378	F-504	2.0	1.3	61	20.2
379	F-505	1.9	1.7	16	5.3
380	F-506	2.0	3.4	50	11.4
381	F-507	2.2	2.5	58	11.2
382	F-508	2.0	1.4	68	16.7
383	F-509	2.1	2.1	50	9.9
384	F-510	2.0	2.2	49	12.1
385	F-511	2.0	7.4	139	7.6
386	F-512	2.0	11.3	75	5.9
387	F-513	1.4	7.0	152	17.1
388	F-514	2.0	3.2	52	7.7
389	F-515	1.4	6.8	68	2.2
390	F-516	2.0	2.3	31	2.3
391	F-517	1.4	7.4	25	1.3
392	F-518	2.0	2.5	62	6.3
393	F-519	1.5	4.9	98	0.2
394	F-520	2.0	1.6	27	4.0
395	F-521	1.5	3.6	211	12.1
396	F-522	2.2	8.4	181	7.4
397	F-523	2.0	3.2	32	7.0
398	F-524	2.0	9.8	241	6.3
399	F-525	1.5	4.2	54	11.5

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
400	F-526	2.5	19.2	390	2.5
401	F-527	1.5	6.7	113	3.1
402	F-528	3.0	0.7	43	5.2
403	F-529	2.5	1.3	35	12.6
404	F-530	2.0	0.9	11	3.8
405	F-531	2.4	1.8	131	8.3
406	F-532	2.0	0.6	7	9.1
407	F-533	2.0	4.0	27	6.8
408	F-534	2.0	0.2	6	3.7
409	F-535	2.0	2.4	101	3.8
410	F-536	2.0	3.4	37	1.4
411	F-537	1.7	6.4	56	13.8
412	F-538	2.0	0.1	3	1.4
413	F-539	1.7	2.0	40	17.6
414	F-540	2.0	0.6	5	0.8
415	F-541	1.2	0.7	23	11.4
416	F-542	3.0	0.1	4	9.8
417	F-543	1.5	5.0	45	10.5
418	F-544	2.5	0.8	8	1.5
419	F-545	1.5	3.9	38	8.3
420	F-546	2.5	2.4	20	17.4
421	F-547	1.5	2.5	19	18.1
422	F-548	2.5	4.4	44	3.5
423	F-549	2.0	7.2	46	4.8
424	F-550	2.0	1.4	36	10.1
425	F-551	1.6	2.4	18	10.1
426	F-552	2.5	7.6	62	10.1
427	F-553	1.8	2.9	14	8.2
428	F-554	2.5	3.3	48	7.8
429	F-555	2.5	4.0	36	9.0
430	F-556	2.0	1.7	32	6.7
431	F-557	2.5	2.7	22	7.5

No	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/t)	Ag (g/t)	Mn (%)
432	F-558	2.0	2.1	32	6.6
433	F-559	2.5	0.4	8	0.9
434	F-560	2.0	2.8	15	5.6
435	F-561	2.5	1.5	49	8.3
436	F-562	2.0	3.1	38	6.9
437	F-563	2.2	1.0	34	8.5
438	F-564	2.0	16.0	54	9.9
439	F-565	3.0	1.4	26	3.8
440	F-566	2.5	3.0	24	5.3
441	F-567	2.5	1.0	14	1.6
442	F-568	1.0	0.9	47	12.4
443	F-569	1.5	2.5	48	9.2
444	F-570	1.8	4.0	59	9.6
445	F-571	2.0	5.9	53	20.3
446	F-572	2.2	8.8	46	11.2
447	F-573	2.5	1.4	34	13.2
448	F-574	2.5	1.5	40	10.5
449	F-575	2.5	1.8	78	15.1
450	F-576	2.2	2.3	121	16.5
451	F-577	2.2	1.3	76	17.4
452	F-578	2.0	0.8	78	12.5
453	F-579	2.3	2.5	237	17.8
454	F-580	2.0	0.5	72	14.2
455	F-581	2.3	5.8	684	15.1
456	F-582	2.0	1.0	73	12.6
457	F-583	2.4	8.9	473	8.8
458	F-584	2.0	3.4	91	11.2
459	F-585	2.4	1.7	99	2.2
460	F-586	2.0	0.2	64	12.7
461	F-587	2.3	0.8	63	13.1
462	F-588	2.0	0.6	77	11.9
463	F-589	2.2	1.5	107	13.8

No.	Numero de Muestra	Potencia real (m)	Au (g/l)	Ag (g/l)	Mn (%)
464	F-590	2.0	2.3	73	8.7
465	F-591	2.2	5.2	180	16.7
466	F-592	2.0	1.7	85	10.2
467	F-593	2.0	6.0	200	9.1
468	F-594	2.0	5.8	72	6.6
469	F-595	2.0	3.7	210	10.7
470	F-596	2.0	3.2	76	10.4
471	F-597	2.3	5.1	90	9.3
472	F-598	2.0	1.5	6	2.4
473	F-599	2.0	1.7	20	6.6
474	F-600	2.0	12.0	200	7.8
475	F-601	2.0	0.5	8	2.1
476	F-602	2.3	3.4	120	6.1
477	F-603	2.3	3.1	24	4.5











1911