

**Appendix2.1-8 Training Handout for Emission Inventory & Diffusion Simulation (2012.09)**




## Эх үүсвэрийн хаягдлын тоо бүртгэл ба таамаг загвар

Табата Тору

(Суурин эх үүсвэрийн хаягдлын тоо бүртгэл/таамаг загвар-1)

1



2

## 2 . Таамаг загварын үндсэн нөхцөл

- Хамруулах бодис  $\text{SO}_2$ ,  $\text{NOx}$  ( $\text{NO}_2$ ), TSP, PM10, CO
- Хамрагдах он 2010 он 3 сар ~ 2011 он 2 сар
- Хамрагдах хүрээ УБ хотын төв хэсгийг хамарсан 34km  $\times$  28km
- Талбайн нарийвчлал 1.0km

3

## Агууламжийг үнэлэх хугацаа

- Үнэлгээний хугацааг тогтоохын тулд эх үүсвэрийн хаягдлын тооллого, цаг уурын нөхцөл байдал, орчны агаарын чанарын агууламжийн дүн шинжилгээг хийх
- Жилийн туршид эсвэл өвлийн улирлыг сонгон таамаг загвар хийх

4

## 3 . Цаг уурын загварчлал

- Таамаг загварчлалд оруулах өгөгдөл болгох зорилгоор цаг уурын өгөгдөл, мэдээллийг өөрчлөн хувиргах
- Хэмжилт хийгдээгүй нутаг дэвсгэрийн талаарх хэрэгцээтэй мэдээллийг нөхөн бүрдүүлэх
- Салхины чиглэлийг тогтоох 16 салхины чиглэл + намуун (Calm)
- Салхины хурдны шатлал салхи намдах (намуун салхилах үе) 0.0-0.9 (m/s)  
салхитай үе 1.0- etc

5

## Хөрсний гадаргын салхины зонхилох шинж

- Тооцоологодох нутаг дэвсгэрийн суурин харуулын салхины чиглэл болон хурдны хамаарлыг шинжлэх
- Төлөөлөх суурин харуул сонгон шалгаруулахын тулд УБ хотын цаг уурын өгөгдөл, мэдээлэлд шинжилгээ хийх

6

## Weather weight

Wind Speed \ Air Stability Index	A	B	C	D	E	F&G
0.0-0.4						
0.5-0.9						
1.0-1.9						
2.0-2.9						
3.0-3.9						
4.0-5.9						
6.0-7.9						
8.0-						

#### 4 . Эх үүсвэрийн хаягдлын тооллогын загвар

## ҮБ хотын гол эх үүсвэр

- Дулааны цахилгаан станц
  - Уурлын зуух (НОВ), үйлдвэр
  - Автомашин
  - БОУХЗ (CFWH)
  - Гэрийн зуух
  - Дулааны цахилгаан станцын үнс нурам

Дээрх эх үүсвэрийг дараах 3 төрөлд хувааж болно.

- Цэгэн эх үүсвэр
  - Шугаман эх үүсвэр
  - Талбайн эх үүсвэр

8

## Эх үүсвэрийн хэлбэр

(1) Цэгэн эх үүсвэр

## Дулааны цахилгаан станц, уурын зуух, томуохон үйлдвэр

## (2) Талбайн эх үүсвэр

Эх үүсвэр болгоны хувьд ялгарал багатай эх үүсвэр. Жишээ: Гэрийн зуух, БОУХЗ, нарийн зам

### (3) Шугаман эх үүсвэр

## Автомашины засмал зам

9


## ҮБ хот дахь эх үүсвэрийн бүсчлэл

Эх үүсвэрийн хэлбэр		Цэгэн эх үүсвэр	Шугаман эх үүсвэр	Талбайн эх үүсвэр
Суурин эх үүсвэр	Дунд хэмжээнээс дээш	ДЦС, Уурын зуух, Том дунд хэлбэрийн үйлдвэр		Бага оврын үйлдвэр
	Бага хэлбэр			Гэрийн зуух, БОУХЗ
Хөдөлгөөнт эх үүсвэр	Автомашин гэх мэт		засмал зам	Нарийн замуд

10



## 5 . Эх үүсвэрийн хаягдлын тооллого

11




ДЦС· УХЗ·  
Үйлдвэрээс SOx  
ялгараах тархалтын  
хэмжээ

12



## 6 . Агаар бохирдуулах бодисын тархалт, таамаг загварчлал







16



### Plume модель

- Утааны тархалтын тогтсон хэмжээг таамаглах үед хэрэглэгдэх таамаглах тооцооллын аргачлал (таамаг загвар)-н нэг бөгөөд салхитай үеийн цаг урын нөхцөл байдлыг тооцоолох аргачлал болгон хэрэглэдэг. Салхинд тасралтгүй хийсэх утааны тогтсон хэлбэрийн нэрийг англиар 'plume' (Өдөн гоёл) зүйрлэн нэрлэсэн. Тал газарт салхиар тасралтгүй тархан сарних тогтмол байдалтай бохирдуулах бодисын агууламжийг таамаглах, тооцоход тохирсон байдаг.


18



## PUFF модель

- Утааны тархалтын тогтмол хэмжээг таамаглах үед хэрэглэгдэх таамаглах тооцоололын аргачлал (таамаг загварчлал)-н нэг бөгөөд, салхигүй эсвэл бага зэргийн салхитай үеийн цаг уурын нэхцэл байдлыг тооцоолох аргачлал болгон хэрэглэдэг.
- Агшин зуурд гарах утааны хэлбэрийг англиар «puff» (дугуй, хөвсөлзсөн) зүйрлэн нэрлэсэн. Байнгын бус байдал, салхигүй болон бага зэргийн салхитай үед бохирдуулах бодисын агууламжийн орон зайн тархалтыг олоход тохирсон байдаг.

25



Puff модель тархалт

26

## Puff аргачлал ( цэгэн эх үүсвэр )

$$C(R, z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{Q_p}{\gamma} \cdot \left| \frac{1}{\eta^3} \cdot \exp\left(-\frac{u^2(z-He)^2}{2\gamma^2\eta^2}\right) + \frac{1}{\eta^3} \exp\left(-\frac{u^2(z+He)^2}{2\gamma^2\eta^2}\right) \right| \quad (2-4-28)$$

$$\eta^2 = R^2 + \frac{\sigma^2}{y^2} (z - He)^2$$

$$\eta^2 = R^2 + \frac{\sigma^2}{y^2} (z + He)^2$$

$$R^2 = x^2 + y^2$$

R :Horizontal Distance between Point Sourcce and Calculation Point

Qp :Point Source Emisson(m3N/s)

U :Wind Speed

He :Effective Height

27

## Puff аргачлал ( талбайн эх үүсвэр )

$$C(R, z) = \frac{Q_p}{2\sqrt{2\pi} \cdot \gamma} \left\{ \ln \frac{B_- + (\sqrt{(B_-)^2 + (2\alpha\gamma R(z - He))^2})}{A_- + (\sqrt{(A_-)^2 + (2\alpha\gamma R(z - He))^2})} \right. \\ \left. + \ln \frac{B_+ + (\sqrt{(B_+)^2 + (2\alpha\gamma R(z + He))^2})}{A_+ + (\sqrt{(A_+)^2 + (2\alpha\gamma R(z + He))^2})} \right\}$$

$$A_{\pm} = \alpha^2(z \pm He)^2 - \gamma^2 R^2, \quad B_{\pm} = A_{\pm} + \gamma^2 R_0^2$$

Qp :Point Source Emisson(m3N/m2·s)

28

## EPA ISC-ST3 Моделийн онцлог



- ISC-ST3 модель нь, салхины хурд 1m/s илүүтэй хамруулан тооцоолох хүрээ хэлбэрийн загвар юм.  
↓
- Салхины хурд намуун үед эх үүсвэрийн төвд өндөр агууламжтай байдаг.
- Мексикийн төв өндөрлөг талд хүрээ хэлбэрийн загвараар хийсэн тооцооллын утга болон хэмжилтийн утга таардаггүй тохиромжгүй байдаг.  
↓
- Тиймээс ISC-ST3 загвард намуун үеийн тооцоололд тохирсон Puff модельг оруулах хэрэгтэй.  
(Hybrid ISC-ST3 модельн нээлт )

29

## Hybrid модельн туршилтын тооцооллын утга

- Цаг уурын өгөгдөл болон ДЦС-наас ялгарч буй хаягдал утааны ялгаралтын өгөгдлийг ашиглан, жинхэнэ эх болох ISC-ST3 загварыг Hybrid ISC-ST3 загвартай харьцуулан явуулсан.

30



# **Инвентор, тархалтын загварчлалын сургалт**

*Sургалтын материал*

**2012 оны 9 сарын 14 , 17 өдөр**

**УБ хотын Агаарын бохирдлыг бууруулах хяналтын  
чадавхийг бэхжүүлэх төсөл**



## **Гарчиг**

1.	ДЦС-ын инвенторыг шинэчлэх арга (Цэгэн үүсвэр) .....	1
2.	УХЗ-ны инвентор шинэчлэх арга (цэгэн үүсвэр).....	2
3.	БОУХЗ-ны инвентор шинэчлэх арга (талбайн үүсвэр) .....	3
4.	Гэрийн зуухны инвентор шинэчлэх арга (талбайн үүсвэр).....	4
5.	Хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн инвенторээс тархалтын загварчлалд оруулах өгөгдөл болгон өөрчлөх арга (шугаман үүсвэр→цэгэн үүсвэр, талбайн үүсвэр) .....	6
6.	Бусад эх үүсвэр (ЦС-ын үнсэн сан)-ийн инвентор шинэчлэх арга (талбайн үүсвэр) .....	13
7.	Инвентор файлыг Access-д оруулах (Шинээр хүснэгт гаргах болон шинэчлэх).....	15
8.	БОУХЗ болон гэрийн талбай дах хувиарлалтын тухай .....	21
9.	Цаг уур болон агаарын чанарын мониторингийн өгөгдлийн дүн шинжилгээ .....	24
9.1.	Цаг уурын өгөгдлийн дүн шинжилгээ.....	24
9.2.	Агаарын чанарын өгөгдлийн дүн шинжилгээ.....	28
10.	Модельд оруулах болон тархалтын загварлчлалыг батлах .....	35
11.	Тархалтын загварлалын дүнгийн файлыг Access-д оруулах.....	36
12.	Ялгарлын хэмжээ болон агууламжийн тархалтын зургийг боловсруулан гаргах .....	41



## 1. ДЦС-ын инвенторыг шинэчлэх арга (Цэгэн үүсвэр)

Яндангийн нэгж тутмаар ялгарлын хэмжээг таамаглан тооцоолох.

Бөөн байрласан олон яндан байгаа тохиолдолд тухайн зуух тус бүрийн ялгарлын хэмжээг тодорхойлж гаргаад, түүний нийлбэрийг нийт яндангийн ялгарлын хэмжээ гэж үзнэ.

PowerPlantEmissionInventory.xls -ыг нээх.

Түлш зарцуулалтын хэмжээг сар тус бүрээр зарцуулалтын хэмжээний мэдээллийг ЦС бүрээс авч, [FuelConsumption\_TPY] баганыг шинэчлэх.

Ялгарлын коеффициент (Я/К)-д утааны хийн хэмжилтийн дүнг ашиглах бөгөөд Я/К-ийн хамгийн сүүлийн шинэ өгөгдлийг аваад [EF\_SO2\_kgpt] баганыг шинэчлэх.

Ялгарлын хэмжээ нь түлш зарцуулалтын хэмжээ болон Я/К-аас автоматаар тооцоологдоно.

Яндангийн байршилийн координат, ЦС-ын яндангийн өндөр, дотоод диаметр, утааны хийн температур, хурд, сар тутмын ажиллагааны хувилбар зэргийг тархалтын загварчлалд ашиглах.

Name	StackDia_m	StackHei_m	Gastemp_degrees	GasSpeed_mps	Latitude_degrees	Longitude_degrees	FuelConsumption_TPY	EF_SO2_kgpt	EF_NOx_kgpt	EF_TSP_kgpt	EF_CO_kgpt	SO2_TPY	NOx_TPY	TSP_TPY	PM10_TPY	CO_TPY			
PowerPlant_2	4200	100	146	18.844	47.90445	108.30716	65105.448	5309428.86	190.210	3.30	0.97	23.00	14.95	41.00	827.693	184.5037	4374.83	2849.64	7796.81
PowerPlant_2-1	4000	100	84	19.75	47.32678	108.60812	639525.012	5309821.95	245.908	6.10	1.99	8.80	5.58	124.27	2110.024	688.3523	2374.789	1833.013	42020.55
PowerPlant_3-2	8000	150	98	11.378	47.83564	108.06503	634866.811	5309429.03	690.047	8.10	1.99	3.00	1.96	0.00	4200.206	1378.123	2070.141	1245.582	0
PowerPlant_4	8000	250	154	18.8147	47.904719	108.30387	634865.725	53098207.05	2,879.677	2.20	8.80	2.80	1.89	0.00	6335.289	11230.74	8251.082	5428.191	0

Сар тутмын ажиллагааны хувилбарыг ЦС-ын сар тутмын түлш зарцуулалтын хэмжээг ашиглан дараах томьёогоор тооцооллох.

1 сарын ажиллагааны хувилбар = 1 сарын түлш зарцуулалтын хэмжээ / жилийн түлш зарцуулалтын хэмжээ × 12

Name	Power Generation (MWh)											
	Ptn_Jan	Ptn_Feb	Ptn_Mar	Ptn_Apr	Ptn_May	Ptn_Jun	Ptn_Jul	Ptn_Aug	Ptn_Sep	Ptn_Oct	Ptn_Nov	Ptn_Dec
PowerPlant_2	1.425666	1.189843	1.229967	1.049472	0.892256	0.717691	0	0.720025	0.799075	1.063603	1.439483	1.472919
PowerPlant_3-1	1.784412	1.496212	1.533283	1.192722	0.681039	0.258538	0	0.004326	0.772664	1.346039	1.269828	1.680437
PowerPlant_3-2	1.649418	1.271409	1.172063	0.993973	0.674061	0.404345	0.692796	0.635586	0.916325	1.285232	1.604408	
PowerPlant_4	1.282796	1.029265	1.080209	0.929913	0.881081	0.913744	0.922912	0.893554	0.845178	0.94176	1.01891	1.280698

Илчлэг өндөртэй, хүхрийн болон үнсний агууламжтай багатай сайн чанарын нүүрсийг ашиглах тохиолдолд ялгарлын хэмжээ багасах нь тодорхой боловч, инвенторын хувьд ямар хэсэг нь өөрчлөгдсөнөөр ялгарлын хэмжээ багасч байгаа гэж үзж болох вэ?

## 2. УХЗ-ны инвентор шинэчлэх арга (цэгэн үүсвэр)

Яндангийн нэгж тутмаар ялгарлын хэмжээг таамаглан тооцоолох. Бөөгнөрч байрласан олон яндангийн хувьд тус бүрээр ялгарлын хэмжээг тодорхойлж гаргаад, түүний нийлбэрийг нийт яндангийн ялгарлын хэмжээ гэж үзнэ.

### HOBEmissionInventory.xls нээх.

「**HOBEmission**」 sheet-д зуухны бүртгэл, хяналтын тогтолцооны хүрээнд хийгдсэн түвш зарцуулалтын хэмжээ, зуухны төрөл ангилал зэргийн мэдээллийг шинэчлэх.

Я/К-ийн хувьд утааны хийн хэмжилтийн дунг ашиглах бөгөөд Я/К-ийн хамгийн сүүлийн шинэ өгөгдлийг аваад [**EF\_SO2\_kgpt**] баганыг шинэчлэх.

Ялгарлын хэмжээ нь түвш зарцуулалтын хэмжээ болон Я/К-aас автоматаар тооцоологдоно.

Яндангийн байршилийн координат, ЦС-ын яндангийн өндөр, дотоод диаметр, утааны хийн температур, хурд, сар тутмын ажиллагааны хувилбар зэргийг тархалтын загварчлалд ашиглах.

Гол зонхилох төрлийн зуухны Я/К нь 「**EF\_ByBoiler**」 тэмдэглэгдсэн байна.

Энд тэмдэглэгдээгүй зуухны хувьд Average буюу дундаж Я/К-ийг ашиглана.

No.	Type of Boiler	Capacity	Condition		Emission Factor				
			Stack gas temperature (degree)	Stack gas speed (m/s)	Dust (kg/t)	PM10 (kg/t)	SO2 (kg/t)	NOx (kg/t)	CO (kg/t)
1	HP-18-54	0.73	150	5.29	11.21	7.29	15.77	2.75	25.65
2	RJG-18	0.25	250	7.32	228.84	148.75	3.86	1.17	24.24
3	MDZ-0.25	0.25	241	4.55	3.68	2.39	13.06	1.16	2.86
4	MUHT	0.25	230	14.85	2.36	1.54	1.01	0.24	2.56
5	KCR-300	0.70	218	11.02	1.49	0.97	1.84	0.44	138.44
6	DZL 1.4-0.7/95/70A	0.70	110	6.15	0.48	0.31	2.41	0.65	3.63
7	WWGS 035	0.70	124	4.82	0.59	0.39	0.85	0.71	239.61
8	LSG-0.2	1.40	323	5.18	7.60	4.94	28.57	4.91	65.10
9	Thermochelor-0.3	0.35	69	5.68	53.37	34.69	1.26	1.76	389.71
10	MWB-1	1.00	161	6.50	35.88	23.32	6.82	0.83	9.47
11	DLIIRSH 170-80-55-AII*AI	0.17	220	4.72	4.47	2.90	1.75	2.13	6.46
12	MDZ-800	0.80	90	6.24	13.23	8.60	6.82	4.25	34.86
13	BZUI-100	0.85	190	13.98	64.23	41.75	6.46	1.02	5.95
14	Average		183	7.41	32.88	21.37	6.96	1.69	72.89

### 3. БОУХЗ-ны инвентор шинэчлэх арга (талбайн үүсвэр)

#### CFWHEmissionInventory.xls-г нээх.

「CFWHEmission」 sheet-д БОУХЗ тус бүрийн ялгарлын хэмжээг тооцоолно.

Ratio нь тулш зарцуулалтын хэмжээг засварласан зүйл бөгөөд хамгийн сүүлийн шинэ тулш зарцуулалтын хэмжээг ашиглаж байгаа тохиолдолд Ratio –г 1 болгох.

Хамгийн шинэ Я/К-ийг ашиглах бол [EF\_SO2] баганыг шинэчлэх.

Я/К нь засварласаны дараа тулш зарцуулалтын хэмжээ болон Я/К-aac автоматаар тооцоологдоно.

	K	R	C	D	E	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	
1	MNS5841_3	District	sequence	Khoroo	FuelConsumption	Ratio	Corr_FuelConsumption	EF_TSP	EF_PM10	EF_SO2	EF_CO	TSP_TPY	PM10_TPY	SO2_TPY	NOx_TPY	CO_TPY	
2	110787	Bayangol	16	9	3.4	1.46	11.72	11.0	6.6	15.8	6.2	23.28	0.129	0.077	0.185	0.081	0.274
3	110787	Bayangol	17	9	7.2	1.46	10.54	11.0	6.6	15.8	6.2	23.28	0.116	0.070	0.187	0.055	0.247
4	110787	Bayangol	18	9	2.4	1.46	3.51	11.0	6.6	15.8	6.2	23.28	0.039	0.023	0.056	0.018	0.032
5	110787	Bayangol	19	9	8	1.46	8.70	11.0	6.6	15.8	6.2	23.28	0.097	0.053	0.139	0.046	0.205
6	110787	Bayangol	20	9	18	1.46	23.43	11.0	6.6	15.8	6.2	23.28	0.268	0.155	0.370	0.122	0.548
7	110787	Bayangol	21	9	5	1.46	7.30	11.0	6.6	15.8	6.2	23.28	0.081	0.048	0.116	0.038	0.171
8	110787	Bayangol	22	9	5	1.46	7.32	11.0	6.6	15.8	6.2	23.28	0.081	0.048	0.116	0.038	0.171
9	110787	Bayangol	23	9	8	1.46	8.70	11.0	6.6	15.8	6.2	23.28	0.097	0.053	0.139	0.046	0.205
10	110787	Bayangol	24	9	4.2	1.46	7.03	11.0	6.6	15.8	6.2	23.28	0.077	0.048	0.111	0.037	0.184
11	110787	Bayangol	25	9	8	1.46	11.72	11.0	6.6	15.8	6.2	23.28	0.129	0.077	0.185	0.081	0.274
12	110787	Bayangol	26	9	12	1.46	17.57	11.0	6.6	15.8	6.2	23.28	0.193	0.116	0.278	0.091	0.411
13	110787	Bayangol	27	9	6	1.46	8.70	11.0	6.6	15.8	6.2	23.28	0.097	0.053	0.139	0.046	0.205
14	110787	Bayangol	28	10	14	1.46	20.50	11.0	6.6	15.8	6.2	23.28	0.228	0.135	0.324	0.107	0.478
15	110789	Bayanzurkh	29	10	4.3	1.46	7.02	11.0	6.6	15.8	6.2	23.28	0.077	0.048	0.111	0.037	0.184
16	110789	Bayanzurkh	30	10	8	1.46	11.72	11.0	6.6	15.8	6.2	23.28	0.129	0.077	0.185	0.081	0.274
17	110789	Bayanzurkh	31	10	10	1.46	14.85	11.0	6.6	15.8	6.2	23.28	0.181	0.097	0.211	0.076	0.343
18	110789	Bayanzurkh	32	10	12	1.46	17.57	11.0	6.6	15.8	6.2	23.28	0.193	0.116	0.278	0.091	0.411
19	110789	Bayanzurkh	33	10	9.5	1.46	3.88	11.0	6.6	15.8	6.2	23.28	0.040	0.024	0.058	0.019	0.030
20	110789	Bayanzurkh	34	10	4	1.46	5.88	11.0	6.6	15.8	6.2	23.28	0.064	0.039	0.083	0.030	0.132
21	110789	Bayanzurkh	95	10	10	1.46	17.67	11.0	6.6	15.8	6.2	23.28	0.181	0.116	0.278	0.091	0.411

「EmissionByKhoroo」 sheet、「CFWHEmission」 sheet-д тооцоолсон ялгарлын хэмжээг хороо

тус бүрээр нийлбэрийг гаргасан хүснэгт хийсэн байгаа.

「CFWHEmission」 sheet-г шинэчлэх тохиолдолд [Option]-[Refresh]-[Refresh All]-г дарах.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
データ																	
4	District	=MNS5841_3	Khoroo	合計 / 30% TSP	合計 / NOx_TPY	合計 / TSP_TPY	合計 / PM10_TPY	合計 / SO2_TPY	合計 / CO_TPY								
5	=Bayangol	110787	0	1.9992830328	0.6557855364	1.3913919329	0.835195192	0.7552403154									
6		110789	10	6.8320244552	3.1783142782	4.6090312727	2.7854122326	2.798218321									
7		110787	11	3.271252316	1.341332015	2.82490734	1.575544404	1.5621246892									
8		110787	18	5.50722802	2.1125655814	3.334146914	2.3004838145	2.149204885									
9		111052	2	13.79829093	4.311410587	3.9032923123	2.345251274	18.93514882									
10		111057	4	3.218489979	1.05356432	0.729220976	1.3435582408	4.5784880328									
11		111059	5	2.910295527	1.277021459	1.723586508	1.8235229902	5.7200811355									
12		111065	6	8.372171872	2.85402111	6.1560620681	3.766376658	19.25542157									
13		111067	6	7.371595973	2.832546007	3.548547100	3.322906505	17.74584776									
14		111068	10	5.839562084	1.75538084	3.7133522856	2.2274014710	2.32950203									
15		111071	11	2.01314681	0.68254646	1.401567805	0.84644646										
16		111073	12	16.05839524	5.255205028	11.180243452	8.705478452										
17		111075	13	2.755814607	0.90625909	1.817072457	1.156172457										
18		111077	14	8.4105833344	2.08755582	6.5518304861	3.9311363771	13.82572411									
19		111081	16	2.834603268	0.92207404	1.873459787	1.184074782	4.184065613									
20		111083	17	5.808025908	1.931816729	4.0999588	2.453975776	8.71477781									
21		111085	18	1.744991495	0.78411929	0.3221572728	0.187489440	0.8434880329									

#### 4. Гэрийн зуухны инвентор шинэчлэх арга (талбайн үүсвэр)

##### GerAndWallStoveEmissionInventory.xls нээх.

Хороо тус бүрээр гэр эсвэл байшинд амьдарч буй хүн ам, өрхийн тооны хамгийн шинэ өгөгдөл мэдээллээр шинэчлэх.

Ингэхдээ олон гэрийн зуух ашиглаж байгаа өрхийн тоог харгалзан үзэж зуухны тоог таамаглан тооцоолох.

Нэг зууханд ноогдох жилийн түвш зарцуулалтын хэмжээ болон Я/К-ийг утааны хийн хэмжилтийн дүн зэргийг шинэчлэх.

Ялгарлын хэмжээ нь гэрийн зуухны тоо, нэг зууханд оногдох жилийн түвш зарцуулалтын хэмжээ, Я/К-аас автоматаар тооцоологдоно.

District Name	Ward No.	Ger			Ger Stove			Emissions Factor (kg/ton)					Emission (ton/year)						
		Family	Non-family	Population	Cont_Population	Unit	Fuel Consumption per one ger stove (ton/year)	Non_Fuel_Consumption_TPH	TSP	PM10	SOx	NOx	CO	TSP	PM10	SOx	NOx	CO	
Baingol	110201	1	12,500	53	53,469	12.9	3.49	44.9	1.4	2.0	7.5	2.4	173.34	0.2	0.1	0.3	0.1	7.9	
	110202	2	1	5,000	2	31,147	1.1	3.49	3.7	5.4	9.4	7.5	2.4	173.34	0.9	0.9	0.9	0.8	9.8
	110203	3	7	7,240	41	40,009	7.5	3.49	26.2	5.4	3.3	7.5	1.4	173.34	0.1	0.1	0.2	0.1	4.5
	110204	4	1	3,140	10	10,480	3.2	3.49	11.2	6.4	3.0	7.5	2.4	173.34	0.1	0.0	0.1	0.0	1.9
	110205	5	3	2,140	11	11,539	3.2	3.49	11.2	5.4	3.3	7.5	2.4	173.34	0.1	0.0	0.1	0.0	1.9
	110206	6	3	5,240	14	34,664	5.4	3.49	16.7	5.4	3.2	7.5	2.4	173.34	0.1	0.1	0.0	0.0	3.2
	110207	7	31	32,029	68	71,332	22.5	3.49	78.5	1.4	3.0	7.5	0.4	173.34	0.4	0.2	0.4	0.2	13.4
	110208	8	1	3,058	1	5,243	2.1	3.49	7.5	5.4	3.3	7.5	2.4	173.34	0.0	0.0	0.1	0.0	1.3
	110209	9	2417	1488,430	3220	25000.00	1517.7	3.49	3296.6	5.4	3.3	7.5	2.4	173.34	28.0	17.5	39.7	12.3	918.1
	110210	10	1492	1584,320	7182	7812.000	1388.0	3.49	5376.4	5.4	3.2	7.5	2.4	173.34	30.1	18.4	41.8	13.4	966.7
	110211	11	1504	277,696	5637	5912.212	1610.8	3.49	5621.9	5.4	3.3	7.5	2.4	173.34	30.4	18.6	42.2	13.5	974.5

Ялгарлын хэмжээ нь гэрийн зуух болон түвшний төрөл тус бүрээр sheet гаргаж, түүний нийлбэр нийт дүнг 「TotalEmissionByKhoroos」 sheet-д тооцоолж байхаар шинэчлэх.

Жишээлбэл, үндэсний монгол гэрийн зуухнаас турк зуухны хэрэглээнд шилжүүлсэн байдлыг тусгахдаа шинээр sheet гаргаж турк зуухны инвенторыг боловсруулж гаргах.


GerAndWallStoveEmissionInventory.xls [互換モード] - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	DIS_KHO	District_ID	MNS5641	DISTRICT_NAME	KHOROO_ID	TSP_TPY	PM10_TPY	SO2_TPY	NOx_TPY	CO_TPY			
2	2001	2	110751	Bayangol		1	0.4	0.3	0.3	0.2	10.7		
3	2002	2	110753	Bayangol		2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9		
4	2003	2	110755	Bayangol		3	0.2	0.2	0.2	0.1	6.2		
5	2004	2	110757	Bayangol		4	0.1	0.1	0.1	0.0	2.7		
6	2005	2	110759	Bayangol		5	0.1	0.1	0.1	0.0	2.7		
7	2006	2	110761	Bayangol		6	0.2	0.1	0.1	0.1	4.5		
8	2007	2	110763	Bayangol		7	2.0	1.6	2.1	0.9	68.3		
9	2008	2	110765	Bayangol		8	0.1	0.1	0.1	0.0	1.8		
10	2009	2	110767	Bayangol		9	83.6	64.6	80.5	35.0	2,593.2		
11	2010	2	110769	Bayangol		10	103.5	80.1	102.2	43.9	3,301.5		
12	2011	2	110771	Bayangol		11	98.1	75.9	95.9	41.4	3,095.9		
13	2012	2	110773	Bayangol		12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
14	2013	2	110775	Bayangol		13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
15	2014	2	110777	Bayangol		14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
16	2015	2	110779	Bayangol		15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
17	2016	2	110781	Bayangol		16	48.7	37.7	48.6	20.8	1,570.6		
18	2017	2	110783	Bayangol		17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
19	2018	2	110785	Bayangol		18	0.1	0.1	0.1	0.1	3.6		
20	2019	2	110787	Bayangol		19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
21	2020	2	110789	Bayangol		20	20.4	15.7	18.0	8.2	573.2		
22	3001	3	111051	Bayanzurkh		1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
23	3002	3	111053	Bayanzurkh		2	99.2	76.8	97.7	42.1	3,156.5		
24	3003	3	111055	Bayanzurkh		3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
25	3004	3	111057	Bayanzurkh		4	30.3	23.3	27.1	12.3	866.8		
26	3005	3	111059	Bayanzurkh		5	84.1	64.9	78.8	34.8	2,531.5		
27	3006	3	111061	Bayanzurkh		6	5.0	3.8	4.3	2.0	136.2		


**5. Хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн инвенторээс тархалтын загварчлалд оруулах өгөгдөл болгон  
өөрчлөх арга (шугаман үүсвэр→цэгэн үүсвэр, талбайн үүсвэр)**

Хөдөлгөөнт эх үүсвэрийн инвенторыг Access-ыг ашиглан боловсруулж гаргах.

「**EmissionFromTransport C11.mdb**」 -г нээх.




Query-н жагсаалтыг нээнэ.



## Автозамын тархалтын загварчлалд оруулах өгөгдлийг боловсруулах

s800\_EmissionMajorRoadByLink\_split100m\_10m\_in\_70m Query- design view-ээр нээх.


Автозамын линк тус бүрээр ялгарлын хэмжээний хүснэгт Run (!) дараад, автозамын линк тус бүрээр ялгарлын хэмжээний хүснэгт (**EmissionMajorRoadByLink\_split100m\_10m\_in\_70m**) боловсруулж гаргах6




## S801\_EmissionMajorRoadTotalByLinkBySeason\_cross

Query-д линк болон улирал тус бүрийг сонгон тусд нь хүснэгт гаргаад зорчих хэмжээг тооцоолон гаргах.


Quer




**S802\_EmissionMajorRoadByLink\_split100m\_10m\_in\_70m\_FD** Query-д автозамын линк тус бүрээр хийсэх тоос шорооны хэмжээний хүснэгтийг (**EmissionMajorRoadByLink\_split100m\_10m\_in\_70m\_FD**) боловсруулж гаргах.




Нарийхан туслах зам дах тархалтын загварчлалд оруулах өгөгдлийг боловсруулах  
**S805\_EmissionMinorRoadByGrid** Query-д нарийн туслах зам дах grid тус бүрээр ялгарлын хэмжээний хүснэгт (**EmissionMinorRoadByGridForSimulation**) гаргах.




**S806\_EmissionMinorRoadTotalByLinkBySeason\_cross** Query-д grid болон улирал тус бүрээр сонгон тусд нь хүснэгт болгож зорчих хэмжээг тооцоолох.




**S807\_EmissionMinorRoadByGrid\_TrafficCount** Query-д grid болон улирал тус бүрийн зорчих хэмжээний хүснэгтийг (**EmissionMinorRoadByGrid\_TrafficCount**) гаргах.



**S809\_EmissionMinorRoadByGridForSimulation\_FD\_Paved** Query- д нарийн туслах зам (хучлагатай зам)-ын grid тус бүрээр замын хийсэмтгий тоос шорооны хэмжээний хүснэгт (**EmissionMinorRoadByGridForSimulation\_FD\_Paved**) -ийг гаргах.



**S809\_EmissionMinorRoadByGridForSimulation\_FD\_Unpaved** Query- д нарийн туслах зам (хучлагагүй шороон зам)-ын grid тус бүрээр замын хийсэмтгий тоос шорооны хэмжээний хүснэгт (**EmissionMinorRoadByGridForSimulation\_FD\_Unpaved**) -ийг гаргах.



Боловсруулж гаргасан дараах хүснэгтийг Excel уруу шилжүүлэх (export)

EmissionMajorRoadByLink\_split100m\_10m\_in\_70m


EmissionMajorRoadByLink\_split100m\_10m\_in\_70m\_FD

EmissionMinorRoadByGridForSimulation


EmissionMinorRoadByGridForSimulation\_FD\_Paved

EmissionMinorRoadByGridForSimulation\_FD\_Unpaved

Холбогдох хүснэгтэнд mouse баруун талыг дараад **[Export]-[Excel]**-ийг сонгох.



Файлын хэлбэр 「Excel 97-2003 book (\*.xls)」 -ийг сонгох ба reference (R)-г дараад тухайн файлаа хадгалах газрыг сонгод ОК дарах。



## 6. Бусад эх үүсвэр (ЦС-ын үнсэн сан)-ийн инвентор шинэчлэх арга (талбайн үүсвэр)

Бусад эх үүсвэрт ЦС-ын үнсэн сангаас үнсийг авч үзэх.

Хийсэх магадлал бүхий талбайн хамрах хүрээний хувь нь үнсэн сангийн хөрсөөр болон усаар бүрхэгдсэн хэсгээс бусад талбайн хамрах хүрээний хувь хэмжээ юм.

Хөрсний идэлтийн дундаж гүнийг сар тутмын хэмжилтийн дунгээс тодорхойлох.

Хэмжилтийн хугацаанд хийсэлтийн хэмжээ, жилийн хийсэлтийн хэмжээ, PM10-ын жилийн хийсэлтийн хэмжээ нь үнсэн сангийн талбай, хийсэх магадлал бүхий талбайн хамрах хүрээний хэмжээ, хөрсний идэлтийн дундаж гүн, хуурайшилтын нягтшилтаас автоматаар тооцоологдоно.

	PP	Area Name	Square (m <sup>2</sup> )	fugitive area (%)	Average erosion depth (cm)	dry density (g/cm <sup>3</sup> )	Amount of pollen (ton)	TSP_TPY	PM10_TPY	
1	PP2	West	50,882	100%	0.576	1.29	378	986.77	201.46	
2		East	55,968	0%	0.576	1.29	0	0.00	0.00	
3		Subtotal					378	986.77	201.46	
4	PP3	1	123,000	0%	0.576	1.29	0	0.00	0.00	
5		2	141,000	0%	0.576	1.29	0	0.00	0.00	
6		3	119,000	0%	0.576	1.29	0	0.00	0.00	
7		4	102,600	100%	0.576	1.29	762	1,989.76	406.23	
8		5	60,000	0%	0.576	1.29	0	0.00	0.00	
9	PP4	Subtotal					762	1,989.76	406.23	
10		3	250,000	40%	0.576	1.29	743	1,939.33	395.93	
11		4	160,000	25%	0.576	1.29	297	775.73	158.37	
12		5	180,000	70%	0.576	1.29	936	2,443.56	498.88	
13		Subtotal					1,976	5,158.63	1,053.19	
14		Total					3,117	8,135.16	1,660.87	
15										
16										
17										
18										
19										
20										

PM10 харьцаа нь нийт үнсний хэмжээнд 10 $\mu\text{g}$ -аас ихгүй диаметртэй ширхэгийн хэмжээний эзлэх хувь юм. Дүн шинжилгээний байгууллагаар үнсний найрлагын шинжилгээ хийлгэснээр тодорхойлох.

PowerPlantFugitiveAshEmissionInventory.xls [互換モード] - Microsoft Excel

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "PowerPlantFugitiveAshEmissionInventory.xls". The active sheet is "PM10 Ratio". The data is organized into columns A through F. Column A lists sample names, and column B lists their corresponding PM-10 Ratio values. Row 11 highlights the last row with a yellow background, and row 12 is labeled "average".

	A	B	C	D	E	F
1	Sample Name	PM-10 Ratio				
2	PP2, No.3 Boiler (35ton/h), Scrubber Entrance	7.06%				
3	PP2, No.5 Boiler (75ton/h), Scrubber Entrance	23.50%				
4	PP3, No.4 Boiler, Entrance	7.83%				
5	PP3, No.6 Boiler, Entrance	17.99%				
6	PP3, No.7 Boiler, Entrance	33.39%				
7	PP3, No.10 Boiler, Entrance	29.76%				
8	PP3, No.4 Boiler, Scrubber Entrance	5.97%				
9	PP3, No.6 Boiler, Scrubber Entrance	22.24%				
10	PP3, No.7 Boiler, Scrubber Entrance, Left	30.82%				
11	PP3, No.10 Boiler, Scrubber Entrance, Left	25.60%				
12	average	20.42%				
13						
14						
15						

「Pattern」sheet-д ажиллагааны хувилбарыг зааж өгөөд, сар тус бүрээр болон жилийн хийсэлтийн хэмжээг таамаглан тооцоолох. Ажиллагааны хувилбарыг сарын дундаж температур, дундаж салхины хурднаас хуваах.

PowerPlantFugitiveAshEmissionInventory.xls [互換モード] - Microsoft Excel


The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with two tables. The first table is titled "Monthly Pattern (TSP)" and the second is titled "PM10". Both tables have columns for Month, Average wind, Inverse of windPattern, Pattern for simulation, Maximum temperature, Minimum temperature, West, East, Subtotal, and various sub-subtotals. The data spans from row 1 to 32.

Monthly Pattern (TSP)										PM10											
Month	Average wind	Inverse of windPattern	Pattern for simulation	fugitive amount		West	East	Subtotal	1	2	3	4	5 Subtotal	3	4	5 Subtotal	Total				
				PP2	PP3													PP4			
1	1.3	0.769	1	10.046	-7.3	-32.2	3.780298	0	3.78074	0	0	0	7.62359	7.4904	2.97216	9.262304	19.76486	31.16919			
2	1.8	0.556	1	0.046	-1	-30.1	3.780298	0	3.78074	0	0	0	7.62359	7.4904	2.97216	9.392304	19.76486	31.16919			
3	2.6	0.357	10	0.160	9.9	-23.7	3.780298	0	3.78074	0	0	0	7.62359	7.4904	2.97216	9.622304	19.76486	31.16919			
4	3	0.923	50	2.256	-20.1	-14.3	189.0398	0	189.037	0	0	0	381.1785	371.52	14.662	469.1152	989.2432	1558.46			
5	5.7	0.970	100	4.536	27.9	-6.3	378.0738	0	378.074	0	0	0	7.62359	7.4904	2.97216	9.362304	19.76486	31.16919			
6	3	0.303	50	2.256	30.4	1.3	189.0398	0	189.037	0	0	0	381.1785	371.52	14.662	469.1152	989.2432	1558.46			
7	3.1	0.373	30	1.378	20.9	5.3	13.4221	0	13.422	0	0	0	228.7077	227.912	10.1546	200.085	592.9458	905.0757			
8	2.8	0.557	10	0.046	29.3	3.2	30.739	0	30.739	0	0	0	76.2359	74.304	2.97216	80.23204	197.6486	311.8919			
9	2.4	0.417	5	0.220	25	-5.1	18.90398	0	18.9037	0	0	0	381.1785	371.52	14.662	469.1152	989.2432	1558.46			
10	2	0.500	2	0.046	18.4	-14.9	5.763472	0	5.76347	0	0	0	15.247118	14.96508	5.94432	18.72481	39.592973	62.30820			
11	1.9	0.526	1	0.046	5.9	-25.1	3.780298	0	3.78074	0	0	0	7.62359	7.4904	2.97216	9.362304	19.76486	31.16919			
12	1.8	0.526	1	0.046	4.8	-31.5	3.780298	0	3.78074	0	0	0	7.62359	7.4904	2.97216	9.362304	19.76486	31.16919			
13					261		866.7721	0	866.7721	0	0	0	1669.757	1639.334	775.73361	2445.54	5158.63	8135.159			
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21	1	1.3	0.769	1	10.046	-7.3	-33.2	0.271875	0	0.27188	0	0	0	1.586432	0	1.586432	1.51699	0.605796	1.911406	4.035195	6.363502
22	2	1.8	0.556	1	0.046	-1	-30.1	0.271875	0	0.27188	0	0	0	1.586432	1.51699	0.605796	1.911406	4.035195	6.363502		
23	3	2.6	0.357	10	0.160	9.9	-23.7	0.271875	0	0.27188	0	0	0	1.586432	1.51699	0.605796	1.911406	4.035195	6.363502		
24	4	3	0.923	50	2.256	-20.1	-14.3	38.59375	0	38.59375	0	0	0	77.82161	75.84952	30.35991	85.5704	207.7597	311.8919		
25	5	5.7	0.270	100	4.536	27.9	-6.3	7.718751	0	7.71875	0	0	0	1.586432	1.51699	0.605796	1.911406	4.035195	6.363502		
26	6	3.3	0.300	50	2.256	30.4	1.3	38.59375	0	38.59375	0	0	0	77.82161	75.84952	30.35991	85.5704	207.7597	311.8919		
27	7	3.1	0.323	30	1.378	20.9	5.3	23.15663	0	23.15663	0	0	0	46.68297	45.2061	18.203861	57.34224	121.0568	180.3021		
28	8	2.8	0.357	10	0.046	29.3	3.2	7.718751	0	7.71875	0	0	0	1.586432	1.51699	0.605796	1.911406	4.035195	6.363502		
29	9	2.4	0.417	5	0.220	25	-5.1	3.659375	0	3.659375	0	0	0	77.82161	75.84952	30.35991	85.5704	207.7597	311.8919		
30	10	2	0.556	2	0.046	18.4	-14.9	0.271875	0	0.27188	0	0	0	1.586432	1.51699	0.605796	1.911406	4.035195	6.363502		
31	11	1.8	0.526	1	0.046	5.9	-25.1	0.271875	0	0.27188	0	0	0	1.586432	1.51699	0.605796	1.911406	4.035195	6.363502		
32	12	1.9	0.526	1	0.046	-4.9	-31.5	0.271875	0	0.27188	0	0	0	1.586432	1.51699	0.605796	1.911406	4.035195	6.363502		
33					261		261.4584	0	261.4584	0	0	0	406.2268	0	406.2268	395.0345	158.37361	1052.166	1660.074		
34																					



## 7. Инвентор файлыг Access-д оруулах (Шинээр хүснэгт гаргах болон шинэчлэх)

Инвентор файлыг шинэ хүснэгт болгон оруулах (import)


Хүснэгтийн дээр cursor авчираад баруун дараад [Import]-[Excel]-г сонгож дарах.




Reference (R) –г дарж, оруулах (import) файлаа сонгох.




Одоогийн өгөгдлийн сангийн шинэ хүснэгтэнд эх сурвалж болох өгөгдлийг оруулах (import) гэж сонгоод 「OK」 дарах.



Import хийх sheet –г сонгоод [Next]-г дарах.




“Эхний мөрийг field name болгон ашиглах” гэдгийг сонгож check хийгээд, [Next] дарах.




Хэрэгцээгүй багана байгаа тохиолдолд тухайн баганыг сонгосны дараа “энэ field -г import хийхгүй” гэдгийг check хийх. Data style-г өөрчлөх бол data хэлбэрийн dropdown button-р хэлбэрийг өөрчлөх. Бүх баганыг өөрчилж дуусад [Next] дарах.




“Тол түлхүүрийг автоматаар сууринуулах (A)” check байгаа эсэхийг магадлаад, [Next] дарах.



Import буюу оруулах хүснэгтийн нэрийг оруулаад [Finish] дарах.



Check box хийлгүй, шууд [Close] дарах.



## 8. БОУХЗ болон гэрийн талбай дах хувиарлалтын тухай

БОУХЗ болон гэрийн зуухыг хороо тус бүрээр ялгарлын хэмжээг тооцоолон гаргаж байгаа тул тархалтын загварчлалын тооцоололд ашиглах үед mesh тус бүрээр ялгарлын хэмжээг хуваах юм.


Нэг хороо дах mesh тус бүрээрх ялгарлын хэмжээг дараах томъёогоор тооцоолж гаргана.

Нэг хороо дах mesh тутмын ялгарлын хэмжээ


=Нэг хорооны ялгарлын хэмжээ × mesh доторхи нэг хорооны бүс нутгийн талбай／Нэг хорооны бүс нутгийн хэмжээ

### Access-ын инвентор файлыг нээх


Query list- гаргаад 「Q\_Ger\_emis\_grid1km\_GerArea2010」 query-г сонгох.




[Design]-[View]-[SQL view]-г сонгоод SQL өгүүлбэрийг гаргана.



## SQL өгүүлбэрийг сору хийгээд, Notepad зэрэг editor-д хуулах (paste хийх)




Editor- ашиглаад инвенторын хүснэгтийн нэрийг шинэчилж өөрчлөх.



Анх copy хийсэн SQL өгүүлбэрийг дээрх шинэчилсэн SQL өгүүлбэрээр солиод, [Design]-[View]-[Design view]- сонгож нээх.

[Design]-[Create table]-г дараад, шинээр хийх хүснэгтийн нэрийг зааж тодорхойлох.



[Design]-[Run] дараад, хувиарласан mesh тус бүрээрх ялгарлын хэмжээний хүснэгтийг шинээр хийх.

PKY	Column	Row	MinX	MinY	SOx_TPY	NOx_TPY	TSP_TPY	PM2.5_TPY	CO_TPY
50039	4	38	614000	5318000	0.11111844	0.048945437	0.1110300316	0.091056397	8.573233559
50040	4	40	614000	5320000	0.317145991	0.139696419	0.336813385	0.259488937	10.19859978
50011	5	11	615000	5321000	1.290697239	0.550659861	1.297488654	1.004256770	41.36293821
50029	5	29	615000	5309000	1.235815707	0.553204798	1.352731080	1.041839438	39.62570115
50039	5	39	615000	5319000	4.60028004	2.026530795	4.085560945	3.769715676	147.9337794
50040	5	40	615000	5320000	12.68781257	5.669801252	13.66579441	10.545457432	413.795771
50041	5	41	615000	5321000	0.293973147	0.129489256	0.312200596	0.240497330	9.45342064
50047	5	47	615000	5320000	0.230916310	0.145858787	0.351012988	0.270842789	10.62858503
60011	6	11	616000	5291000	0.423130014	0.111894422	0.429814534	0.331735009	13.67369815
60012	6	12	616000	5292000	1.131835224	0.489551433	1.148505891	0.887361770	38.57891297
60026	6	26	616000	5303000	0.63956784	0.017604869	0.043403026	0.0334112340	2.46105346
60029	6	29	616000	5304000	0.97792009	0.412604015	0.987361770	0.887361770	52.04744924
60038	6	39	616000	5318000	2.98001425	1.04146E-05	3.04605E-05	9.35057E-05	0.000000000
60040	6	40	616000	5320000	1.129910562	0.496253248	1.166485951	0.823212387	26.22918874
60041	6	41	616000	5321000	0.79464181	0.2066341	0.96794114	0.2002752	69.06518902
60047	6	47	616000	5327000	1.394666021	0.574930319	1.394666021	1.069413704	3.32742808
70012	7	12	617000	5292000	1.902785719	0.817965051	1.97744018	1.491795610	0.148552867
70025	7	25	617000	5305000	0.229161281	0.31783423	0.325121130	0.250110869	9.327623477
70026	7	26	617000	5306000	0.844987424	0.549835356	0.986975194	0.759033867	28.30503948
70027	7	27	617000	5307000	0.162400284	0.273390420	0.181066292	0.136287069	5.194681209
70028	7	28	617000	5308000	2.84675598	1.260479524	3.173856513	2.441588783	91.05380246
70029	7	29	617000	5309000	0.2881450977	0.1118156680	0.291802527	0.242494882	8.365205589
70049	7	40	617000	5326000	3.285814169	1.447240431	3.48830758	2.6824081	105.0509019
80012	8	12	618000	5292000	0.690239493	0.28382644	0.688797385	0.51762477	21.33602235
80025	8	25	618000	5305000	0.457829494	0.206688081	0.510435501	0.392670147	14.0454878
80026	8	26	618000	5306000	1.3589004822	0.613697009	1.814043725	1.184730452	43.43837199
80027	8	27	618000	5307000	5.001317285	2.260148162	5.075883921	4.289518303	159.8766637
80028	8	28	618000	5308000	0.891567734	0.448100142	1.105501896	0.880445534	31.71718348
80041	8	41	618000	5281000	0.680063658	0.296064310	0.541611708	0.228607289	

## 9. Цаг уур болон агаарын чанарын мониторингийн өгөгдлийн дүн шинжилгээ

### 9.1. Цаг уурын өгөгдлийн дүн шинжилгээ

Салхины тархалтын зураг гаргах арга


Оруулах цаг уурын өгөгдлөөс салхины тархалтын зургийг гаргах ашиглах өгөгдлийг боловсруулах.

```
秀 C:\$SimulationSeminar\$MetdataForWindrose\$Input.txt - 秀丸  
ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 検索(S) ウィンドウ(W) マクロ(M) その他(O)  
[ツールバー] Input.txt WINDROSE.FT5  
1 ;Input_Meteorological_Data_file_path\  
2 ..\Metdata\UB_MET201003_201102.csv \rightarrow①  
3 ;Output_meteorological_data_file_for_windrose_file\  
4 .\UB_MET201003_201102.dat \rightarrow②  
5 [EOF]  
秀丸エディタヘルプ 下候補 単語をコピー 分割ウインドウ切り抜き コピー 貼り付け タグインフ オンライン解析 行番号表示/
```

1-2 –ын параметр тус бүрийн тайлбар

1	Оруулах цаг уурын өгөгдлийн file pass
2	Салхины тархалтын зураг гаргахад ашиглах цаг уурын өгөгдлийг хадгалах file pass

MetdataForWindrose.exe-г 2 дарж ачааллах. Салхины тархалтын зургийг гаргахад ашиглах цаг уурын өгөгдөл боловсруулагдан бэлэн болох.




WINDROSE.ft5-r editor нээх.

## 1-5 параметр тус бүрийн тайлбар

1	Салхины тархалтын зураг гаргах цаг уурын өгөгдлийн файлын тоо
2	Салхины тархалтын зураг гаргах цаг уурын өгөгдлийн file pass, зургийн гарчиг нэр.
3	Салхины тархалтын зураг гаргах сарын тоо
4	Тархалтын зураг тус бүрт хийх тайлбар, анхааруулга, тархалтын зургийг гаргах сарыг үзүүлсэн график (гаргах сарыг 1 гэж үзэх)
5	Арилгаж устгахгүй байх.

WINDRODE.exe-г 2 дараах. Үйлдэл амжилттай болсон бол WINDROSE.PDF бэлэн болно.



Салхины тархалтын зургийн PDF файл бэлэн болох。




Fig. UB CLEM Monitoring Station


## 9.2. Агаарын чанарын өгөгдлийн дүн шинжилгээ

Тус сургалтанд БОХЗТЛ-ын 6 суурин харуул (1,2,4,5,7,8)-ын өгөгдлийг ашиглах.

### 9.2.1. Салхины чиглэл бүрээрх дундаж агууламжийн хүснэгт гаргах.

2010 оны 11 сараас 2011 оны 2 сар хүртэлх салхины чиглэл бүрийн PM10-ын дундаж агууламжийг тооцооллох.


【Create】 - 【Query Wizard】 -г дарж нээх.




「Cross tabulation query wizard」 -г сонгоод, OK дарах.




「Table: t02\_basedata\_cross」 сонгоод , [Next] дарах.




「station」 сонгоод 「>」 дарах. Сонгосон Field-д 「station」 орсон байгааг магадлаад , [Next] дарах.




「WD\_Rank」 сонгоод, [Next] дарах.



「PM10」「Дундаж」 сонгоод, 「Тооцооллын утгийг харуулах」 гэсэн check-г арилгаад, [Next] дарах.



Query нэрийг зааж өгөөд, [Finish] дарах.



[Home]-[View]-[Design view]- дарах.




Table хэсэгт mouse –ны баруун тал дээр дараад, 「Table view」 сонгох.

「t00\_WD\_Rank」 сонгоод, Add –г дарах.



Бүх баганад дараах зүйлийг оруулаад [Design]-[View] дарах.

2 баганы field- 「[t02\_basedata\_cross].[WD\_Rank] & "\_" & [WD\_Name]」 болгон шинэчлэх.

4 баганад datetime нэмээд, Тооцоолол :「Where」, Сонгох нөхцөл :「>=#2010/11/01 1:00:00# And <=#2011/03/01#」 -г сонгож тавих.

```

SELECT t02_basedata_cross.[WD_Rank] & "_" & t00_WD_Rank.WD_Name
FROM t02_basedata_cross
INNER JOIN t00_WD_Rank
ON t02_basedata_cross.WD_ID = t00_WD_Rank.WD_ID
WHERE t02_basedata_cross.datetime > #2010/11/01 1:00:00#
AND t02_basedata_cross.datetime < #2011/03/01#

```

2010 оны 11 сарын 2011 оны 2 сарын салхины чиглэл бүрээрх PM10-н дундаж агууламжийн

хүснэгт хийгдсэн байна.

### 9.2.2. Time zone буюу хуваарыт цаг тутмын дундаж агууламж

「t02\_basedata\_cross」 хүснэгтийг ашиглаад хуваарыт цаг тутмын дундаж агууламжийг тооцооллох.

Салхины чиглэлийн дундаж агууламжийн адилaaap cross tabulation query-г ашиглах.

Мөрний нэр гарчигт 「Hour」、Баганы нэрт 「station」 тус тус оруулж тохируулга хийх.

Time zone бүрийн дундаж агууламжийн хүснэгтийг үзүүлэв. Энэ хүснэгтийг Excel-д export

буу шилжүүлээд тахир шугаман график гаргаж агууламжийн time zone өөрчлөлтийг мэдж болох юм.

### 9.2.3. Агууламжийн хуримтлагдсан давтамжийн тархалт

「t02\_basedata\_cross」 -г ашиглан агууламжийн утга тус бүрийн давтамжийг тооцооллох.

Салхины чиглэл бүрийн дундаж агууламжийн адилаар cross tabulation query-г ашиглах.

Мөрний нэр гарчигт 「PM10」 , баганы нэр гарчигт 「station」 , тоон утгад 「datetime」 -ын count-г сууринуулах.


Агууламжийн утга тус бүрийн давтамжийн хүснэгт бэлэн болно. Хүснэгтийг бүхэлд нь сонгоод

сору хийнэ.

	PM10	UB01	UB02	UB04	UB06	UB07	UB08
q15_01_countByConcentration_PM10_20101101to201102	386	11.75	2880	83	573	383	
q16_01_countByConcentration_CO_20101101to201102	0	2	7	13	22		
q16_01_countByConcentration_CO_20110401to201105	1				6		
q16_01_countByConcentration_CO_20110601to201108	2				3		
q16_01_countByConcentration_NO_20101101to201102	3				3		
q16_01_countByConcentration_NO_20101001to201105	5				1		
q16_01_countByConcentration_NO_20110601to201108	6	1			1		
q16_01_countByConcentration_NO_20110701to201108	7	1			1		
q16_01_countByConcentration_NO_20110801to201109	8	2				1	
q16_01_countByConcentration_NO_20110901to201110	9	3					
q16_01_countByConcentration_NO2_20110401to201105	10	1			1	1	
q16_01_countByConcentration_NO2_20110601to201107	11	2				2	
q16_01_countByConcentration_NO2_20110701to201108	12	1			3	1	
q16_01_countByConcentration_NOx_20101101to201102	13	1			1	2	
q16_01_countByConcentration_NOx_20110401to201105	14	1			3		
q16_01_countByConcentration_NOx_20110601to201107	15	3			5	1	
q16_01_countByConcentration_NOx_20110701to201108	16				1	4	1
q16_01_countByConcentration_PM10_20101101to201102	17	4			4	3	
q16_01_countByConcentration_PM10_20110401to201105	18	1			4	1	
q16_01_countByConcentration_PM10_20110601to201107	19	4			4	2	
q16_01_countByConcentration_PM10_20110701to201108	20	3			4	2	
q16_01_countByConcentration_PM25_20101101to201102	21	2			1	4	1
q16_01_countByConcentration_PM25_20110401to201105	22	3			1	2	4
q16_01_countByConcentration_PM25_20110601to201107	23	1			1	4	6
q16_01_countByConcentration_PM25_20110701to201108	24	6	1		6	2	
q16_01_countByConcentration_PM25_20110801to201109	25	5			4	4	
q16_01_countByConcentration_SO2_20101101to201102	26	5			4	4	
q16_01_countByConcentration_SO2_20110401to201105	27	6			1	5	0
q16_01_countByConcentration_SO2_20110601to201107	28	3			1	2	5
q16_01_countByConcentration_SO2_20110701to201108	29	7			1	4	6
q17_01_dailyAverage_PM10_20101101to201102	30				2	1	7
q17_01_dailyAverage_PM10_20110401to201105	31						

Хуримтлалын давтамжийн тархалтын зургийг гаргах файлыг нээж, сору хийсэн хүснэгтийг Count баганад paste хийх.

Хуримтлалын давтамжийн тархалтын зургийг гаргаснаар хэмжилтийн дүнгийн итгэлцүүрийн байдлыг магадлах боломжтой болно.



## **10. Модельд оруулах болон тархалтын загварлчлалыг батлах**

Моделийг оруулах файлийг боловсруулах аргыг хавсралтанд үзүүлэв.

Асуудал

ДЦС-ын янданг өндөрсгөх үед тархалтын загварлчлалын дүн ямар болох вэ?


Агууламж их болох уу эсвэл багасах уу?

## 11. Тархалтын загварчлалын дүнгийн файлыг Access-д оруулах



Тархалтын загварчлалын дүнгийн файлыг урьд хийж бэлэн болсон хүснэгтэнд нэмж import (M) хийх.

**Simulation.mdb** нээх.

Хүснэгтийн дэлгэц дээр cursor авчираад mouse-ны баруун талд дараад [Import]-[Excel] сонгон дарах.




「Reference (R)」 дараад, import (M) болгох дүнгийн файлийг сонгох.




Тархалтын загварчлалын дүнгийн файлийг анх оруулах буюу import хийх гэж байгаа бол “одоогийн өгөгдлийн сангийн шинэ хүснэгтэнд эх сурвалж өгөгдлийг оруулах ”-г сонгоод


тархалтын загварчлалын дүнгийн файлын урьд нь хадгалагдсан байгаа бол “record copy-г дараах хүснэгтэнд нэмэх” сонгоод, нэмж оруулах хүснэгтийг dropdown box-с сонгох.




「тусгаарлах тэмдэглээтэй (D)」 гэснийг check хийгээд, [Next] дараах.



「Эхний мөрийг field name болгон ашиглах」 -г сонгож check хийгээд, [Next] дараах.




[Finish] дарах.



## 12. Ялгарлын хэмжээ болон агууламжийн тархалтын зургийг боловсруулан гаргах

Файлийг нээж, өөр нэрээр хадгалах.




Агууламжийн тархалтын зургийг гаргах бол layer name-г 「SO2 Concentration」 -д болгон өөрчлөх.


(Үүнд, 「SO2 Emission」 layer болгохыг зөвлөж байна.)

「SO2 Emission」 -ын layer-д grid тус бүрийн ялгарлын хэмжээний хүснэгтийг нийлүүлэх.


「SO2 Emission」 layer баруун талыг дараад, [Joins and Relates]-[Join]-г сонгох.




Дэлгэц дээр дараах цонх гарах бөгөөд  товчийг дарах.



Нийлүүлэх grid тус бүрийн ялгарлын хэмжээний хүснэгт эсвэл grid тус бүрийн агууламжийн хүснэгтийг сонгоод 「Add」 -г дарах.




「1.」 -ын dropdown button -г дараад 「IXIY」 -г сонгоход 「3.」 дугаарт 「IXIY」 автоматаар орно. 「OK」 дарах.




Дараахи цонх гарах тохиолдол байдаг бөгөөд 「No」 дарах.




「SO2 Emission」 -г сонгод mouse-ны баруун талыг дараад, [Properties] дарах.




「Symbology」 tab дараад, [Quantities]-[Graduated colors] сонгох. Value-ийн dropdown button дарж хамрагдах баганы нэрийг сонгох.




Баруун талыг дараад [Reverse Sorting] сонгож дараахад, линкийн дараалал солигдоно.



Symbol баганы color image-г 2 дараахад доорх цонх гарах бөгөөд өнгийг сонгох.




Линк сонгосны дараа сонгосон линкийн Range-г дарахад линзийн дээд хязгаарыг оруулж болно.  
Гэвч линкийн оруулах дараалал нь эсрэг болсон байдгийг анхаарах.




Бүх тохицуулгыг хийж дуусад 「OK」 дарах.


「SO2 Emission」-ийн 「SO2\_tpy」 дарж өөрчилж болохоор болгоод, 「ton/year」 эсвэл 「micro g/m<sup>3</sup>」 болгож өөрчлөх.




## ArcGIS –аар зураг гаргаж дуусах.




PDF файл уруу шилжүүлэх буюу export хийхдээ [File]-[Export Map]-ийг дарах.



Хадгалах газар болон файлын нэрийг зааж өгөөд 「Save」 дарах.



PDF файлы бэлэн болох.



## Цаг уурын мэдээлэл ба орчны агаарын чанарын мэдээллийн дүн шинжилгээ

Табата Тору  
(Суурин эх үүсвэрийн хаягдлын  
тоо бүртгэл /таамаг загвар 1)

1

1 . Цаг уурын өгөгдөл, мэдээллийг  
цэгцлэн, дүн шинжилгээ хийх

2 . Орчны агаарын чанарын  
мэдээллийг цэгцлэн, дүн шинжилгээ  
хийх

3 . Цаг уурын өгөгдөл, мэдээлэл  
болон Орчны агаарын чанарын  
мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх

Цаг уурын ба орчны агаарын чанарын мэдээллийн  
талаарх дүн шинжилгээ


2

1 . Цаг уурын өгөгдөл, мэдээллийг цуглуулах,  
дүн шинжилгээ хийх

Бүс нутаг дахь агаар бохирдуулах  
бодисын тархалтад нөлөөлөх цаг уурын  
бодит нөхцөл байдлыг судлах

- Салхины чиглэл, хурд  
Улирал, цагийн бүслэлээр ангилсан  
салхины тархалтын схем  
Сарын дундаж салхины хурд  
өөрчлөлтийн схем  
Салхины чиглэл, хурдны давтамж
- Агаар тогтвортойтын хэмжээ

3




### 1.1 Салхины тархалт

4

## 1.2 Агаар тогтвортойтын хэмжээ



- Агаар тогтвортойтын хэмжээ нь дээд болон доод агаарын холимогын хэмжээг илэрхийлэх үзүүлэлт юм.  
Паскаль (Pasquill)-н тогтвортой хэмжээний  
ангилалыг хэрэглэх.

5



Температурын босоо тархалт  
( 1. Тогтвортой, 2. Дундаж, 3. Тогтвортой )

6



**2 . Орчны агаарын чанарын мэдээллийг цэгцлэх, дүн шинжилгээ хийх**

- Бохирдуулах бодис тус бүрийн агууламж хэмжилтийн утгыг цэгцэлж, орон зайн болон цаг хугацааны өөрчлөлтийн онцлогийг судлах. Мөн бохирдуулах бодис хоорондын уялдаа холбооны талаарх бус нутгийн онцлогыг тодорхойлох.

10

## 2.1 Зонхилох шинжилгээ

Суурин харуул бүрийн бохирдуулах бодисын үзүүлэлтийг цэгцлэн боловсруулах

- Хэмжилт хийгдэх өдрийн тоо
- Хэмжилт хийх цаг
- Жилийн дундаж утга
- Нэг цаг дахь утгын хамгийн их утга
- Өдрийн дундаж утгын 98% утга
- Шаардлага, түвшинг хангасан байдал

11

Задлан шинжилгээний дүнг боловсруулах арга

Аймаг	Хэмжих алба	Хэмжилт хийгдэх өдрийн тоо	Хэмжилийн цаг	Жилийн дундаж утга	Нэг цагын утгын хамгийн их утга	Өдрийн дундаж утгын 98% утга	Шаардлагын түвшинг давсан хувь

12


## 2.2 Орчны агаарын чанарын агууламжийн өрөнхий байдал

- NOx ( NO,NO<sub>2</sub> ) ба O<sub>3</sub>-н харьцаа холбоо Ихэнх Nox нь эхлээд NO хэлбэрээр агаарт тархан ороод, O<sub>3</sub> зэрэгтэй исэлдэн NO<sub>2</sub> болдог, NO<sub>2</sub> нь мөн хэт ягаан туяаны нөлөөллөөр фотохимийн урвалд орж, NO болж хувирах хэсэг байдаг.
- VOC нь, NOx болон O<sub>3</sub>-н урвалын явцад нөлөөлдөг.
- Ерөнхийдөө үдийн үед хэт ягаан туяа ихэсдэгийн улмаас O<sub>3</sub>-н агууламж нэмэгдэн, NOx –ийн агууламж буурдаг.

13




14




15



16



17




18


## 2.3 Япон дах суурин харуулын ангилал ба хэмжилт

- Орчны агаарын чанарыг хэмжих суурин харуул:  
Автомашины утааг хэмждэг суурин харуулаас бусад суурин харуулыг хэлэх бөгөөд суурин эх үүсвэр болон хөдөлгөөнт эх үүсвэрээс шууд нөлөөлөхгүй газарт сууршуулж хэмжилт хийдэг.
- Автомашины утаа хэмжих суурин харуул:  
Хөдөлгөөнд оролцож буй автомашины утаанаас агаарын бохирдол ихээр үүсдэг тул автозамын уулзвар, автозам болон авто замын зах орчимд сууршуулж хэмжилт хийдэг.


19

НО ба NO<sub>2</sub> цагчилсан агууламж


20



21



22






23


## 3.Цаг уурын болон орчны агаарын чанарын мэдээллийн дүн шинжилгээ

- Агаарын бохирдлын агууламжид хамгийн ихээр нөлөөлдөг зүйл нь цаг уурын нөхцөл байдал юм.  
Тиймээс цаг уурын өгөгдэл, мэдээлэл болон орчны агууламжийн уялдаа холбоог судалсанаар бус нутгийн агууламжийн онцлог шинжийг тодорхойлдог.

24




ISC-ST3-ын тооцоолол болон тооцоолын дүнгийн анализ шинжилгээ хийхдэд өгөгдлийг оруулж боловсруулах явцыг ҮЗҮҮЛЭВ.



Дээрх дарааллаар хийгдэх ажлын дэлгэрэнгүйг тайлбарлай.

1. Эх YYСВЭРийн отгөллөөс inp файлыг боловсруулах
- 1-1. SourceInpFileMaker folder дотор Input.txt -ээр дараах агуулга, УЗҮҮЛЭЛТИЙГ СУУРИЛУУЛАХ.
- 1-2. Make\_ISC-ST3\_SourceInpFile.exe-г ачааллахад “inp” файл нь заасан газарт хадгалагдана.

### 1-1 Input.txt сүүрлийн тайлбарын жишээ



```

1 ;Source_type_(Point_source_=1,Area_source_=2,Point_source_from_Line_=3)↓
2 →①
3 ;Substance(SO2,NOx,TSP,PM10,CO)↓
4 SO2 ↓ →②
5 ;Input_source_file_path↓
6 ..¥InventoryData¥Ger_emis_grd1km_20120829_C3.csv ↓ →③
7 ;Input_Met_file_path↓
8 ..¥ISC_PROGRAM_MN¥program¥input¥UB_MET201011_201102.MET ↓ →④
9 ;Output_source_file_path↓
10 ..¥SourceInpFileMaker¥isc3st_long_UB_Ger_S02_20120829_C3.inp ↓ →⑤
11 ;Input_working_pattern_file_path(only_for_area_source_and_Point_source_from_Line)↓
12 ..¥SourceInpFileMaker¥Ger_Pattern.txt ↓ →⑥
13 ;Input_Emission_Height(only_for_area_source)↓
14 3.0 ↓ →⑦
15 [EOF]

```


秀丸エディタバージョン： 下候補 単語を記憶 分割ウルツ切替切り抜き 行番号表示/非表示

1-7 -ын параметр тус бурийн тайлбар.

1	Эх Үүсвэрийн төрөл (цэгэн Үүсвэр : 1, талбайн Үүсвэр : 2, шугаман Үүсвэрээс цэгэн Үүсвэр болгох : 3)
2	Хамрагдах бодис (SO <sub>2</sub> , NO <sub>x</sub> , TSP, PM10, CO)
3	Эх Үүсвэрийн өгөгдлийн filepass буюу файлын хадгалагдаж буй газар
4	Iscsi3 харуулах форматлаж хэлбэржүүлсэн цаг уурын өгөгдлийн filepass
5	inp файлыг хадгалах filepass (талбайн Үүсвэр болон шугаман Үүсвэрээс цэгэн Үүсвэр болгох)
6	Хөдөлгөөнт хувилбарын filepass (зөвхөн талбайн Үүсвэр)
7	Ялгарлын өндөр (талбайн Үүсвэр)

2. Iscst3.exe (ISC-ST3 ажиллуулах файл)-ыг нэх

## 2-1. C:\SimulationSeminar\ISC\_PROGRAM\_MN\program\input\isc3st.txt дараах агуулга, зүйлийг суурилуулах



```

C:\ISC_PROGRAM_MN\program\input\isc3st.txt - テキストエディタ
ファイル(F) 編集(E) 表示(U) 検索(S) ウィンドウ(W) マクロ(M) その他(O)
[...]
Inputtxt [isc3st.txt]
0 1 2010/9/28 for mesh test-case
1 'input\isc3st_long_UB_Ger_PM10_20120720.inp' > ; input →①
2 'output\isc3st_long_UB_PM10.txt' ; output →②
3 ****END_OF_PARAMETER *** →③
4 ****EOF
5 [EOF]

```

1-7-ын параметр тус бүрийн тайлбар

1	inp файлын хадгалгаж буй газар
2	Тооцооллын явцыг хадгалах файлын хадгалгаж буй газар

- 2-2. Iscst3.exe-г бүрэн ачааллаж дуусахад дараах файл нь output folder-д хадгала гдана.

- isc3st\_long\_1DAY-max.txt
- isc3st\_long\_period.txt
- Тооцооллын явцыг хадгалах файлын file pass (Жишээ : isc3st\_long\_UB\_SO2.txt)

3. Mk\_Cmesh.exe (Тооцооплын дүнгээс mesh data-г боловсруулах ачааллын файл)-ыг ачааллах
- 3-1. C:\SimulationSeminar\ISCS\_PROGRAM\_MN\program\input\mk\_Cmesh.txt-д дараах агуулга, Үзүүлэлтийг суурилуулах
- 3-2. MK\_Cmesh.exe-г ачааллахад mesh data (text файл, бинар файл) бэлэн болох

### 3-1 mk\_Cmesh.txt суурилуулах жишийн

Жишигэлбэл: [ ; ] Нь comment out, ачааллах үед тоохгүй орхих

```

1 'CaseEJWW(GerPM10_20120720¥20111118_PM10_MK_CMESH.txt' →①
2 'CaseEJWW(GerPM10_20120720¥isc3st_long_period.txt' →②
3 'CaseEJWW(GerPM10_20120720¥20111118_PM10_Dif_long_period.MDF' →③
4 '53392421 > ;MXY' →④
5 '623000.0_5298000.0 > ;FX0,FY0' →⑤
6 '34_28_1000_1000, ;NX,NY,XMESH,YMESH' →⑥
7 '0, ;Molecule_Mass (=0 : No_conversion)' →⑦
8 '868.1 ;Pressure(hPa) ;Ulaanbaatar(2010_average)' →⑧
9 '268.2 ;Temperature(K) ;Ulaanbaatar(2010_average)' →⑨
10 '***End_of_Parameter ***' →⑩
11 '[EOF]' →⑪


```

1-10-ын параметр тус бурийн тайлбар

1	Mesh data-г хадгалсан газар (text file)
2	Жилийн дундаж утгийн mesh тус бурийн тооцооллын утлын filepass
3	Mesh data-г хадгалсан газар (бинар файл)
4	Нэр гарчиг
5	Mesh эхлэлийн цэг (X,Y)
6	Mesh тоо (X тэнхлэгийн чиг, Y тэнхлэгийн чиг), mesh хоорондын зай (X тэнхлэгийн чиг, Y тэнхлэгийн чиг)
7	Молекулын жин : Агууламжийн нэгж хувиргалтаар ашиглах. 0-ын хувьд нэгж нь $\mu\text{g}/\text{M}^3$ , бусад тохиолдолд нэгж нь ppm байна
8	Агаарын даралт (hPa) : Агууламжийн нэгж хувиргалт болон агаарын даралтын засварлалтаар ашиглах
9	Температур (K) : Агууламжийн нэгж хувиргалтаар ашиглах
10	Параметрийн төгсгөлийг УЗУУЛЭХ (зайлишгүй)

4. CALMESH.exe (mesh data-г ArcView-д уншиуулах хэлбэрт хувиргах файл) ажиллуулж ачаллах

4-1. C:\SimulationSeminar\ISC\_PROGRAM\_MN\program\input\CALMESH.FT5 –д дараах агуулга, ҮЗҮҮЛЭЛТИЙГ СУРИЛУУЛАХ



1-4-ийн параметрийн тайлбар

1	Input file pass (3-т хийгдсэн text файлийн mesh өгөглийн файл)
2	Out put file pass
3	Out put file pass-д үзүүлсэн эх Үүсвэрийн нэр
4	Out put file-д Үзүүлэх бодисын нэр

4-2. CALMESH.exe-г ачааллахад ArcView-д уншиуулах хэлбэрт хувиргасан файл нь заасан газарт хадгалдана.

C4DSC PROGRAM MINIprocessor v4 CaseE UVAGer#PM10\_20215#2011118\_CAL\_PM10.TXT - 無題

1:1

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 検索(S) ウィンドウ(W) マクロ(M) その他(O)

Inputtxt CSVtxt rcc3stxt rkComshftxt CALMESHFTS 20111118\_CAL\_PM10.TXT

IXIY,Column,Row,Source,Pollutant,Conc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1300018,13,18,GER,PM10,2.17  
1300019,13,19,GER,PM10,2.47  
1300020,13,20,GER,PM10,2.82  
1300021,13,21,GER,PM10,3.37  
1300022,13,22,GER,PM10,4.85  
1300023,13,23,GER,PM10,5.67  
1300024,13,24,GER,PM10,6.00  
1300025,13,25,GER,PM10,5.85  
1300026,13,26,GER,PM10,5.51  
1300027,13,27,GER,PM10,5.87  
1300028,13,28,GER,PM10,6.28  
1300029,13,29,GER,PM10,6.82  
1300030,13,30,GER,PM10,7.02  
1300031,13,31,GER,PM10,6.95  
1300032,13,32,GER,PM10,7.18  
1300033,13,33,GER,PM10,7.77  
1300034,13,34,GER,PM10,8.50  
1300035,13,35,GER,PM10,9.26

秀丸テキスト 下候補 単語を比較 分割小文字切り抜き |←| 貼り付け カッコマーク アクセス解析 行番号表示/